

	TP3 SAD - Touita Bayssac	Pt		A E	С	) Not	2
I	Préparation						
1	Placer sur le schéma TI, les mesures x1 et x2 et les commandes y1 et y2.	1	Α				1
2	Donner et réaliser le câblage pneumatique définie sur le schéma TI ci-dessus.	1	Α				1
3	Donner et procéder au câblage électrique des deux capteurs sur les entrée 1 et 2 du régulateur.	2	С			C	Demande le cablâge des deux capteurs.
II	Réglage boucle 1						
1	Régler votre régulation PID de pression à l'aide de la méthode du régleur.	1	Х				0
1 2	Relever la réponse indicielle de votre boucle. Le système devra rester dans un fonctionnement linéaire (pas de saturation des signaux).	2	Х				0
3	Relever les performances de votre boucle (temps de réponse à $\pm$ 5%, erreur statique, premier dépassement).	1	Х				0
Ш	Réglage boucle 2						
1	Régler votre régulation PID de pression à l'aide de la méthode du régleur.	1	Х				0
1 2	Relever la réponse indicielle de votre boucle. Le système devra rester dans un fonctionnement linéaire (pas de saturation des signaux).	2	Х				0
3	Relever les performances de votre boucle (temps de réponse à $\pm$ 5%, erreur statique, premier dépassement).	1	Х				0
IV	Fonctionnement des deux boucles						
1	Mettre une consigne identique sur les deux boucles. On s'assurera que l'on est dans un fonctionnement linéaire.	1	Χ				0
2	Enregistrer la réponse indicielle des deux pressions suite à un échelon de consigne de 5% de la boucle 1.	2	Χ				0
3	Expliquer ce qui se passe en vous aidant de votre enregistrement.	1	Χ				0
4	Mettre une consigne identique sur les deux boucles. On s'assurera que l'on est dans un fonctionnement linéaire.	1	Χ				0
5	Enregistrer la réponse indicielle des deux pressions suite à un échelon de consigne de 5% de la boucle 2.	2	Χ				0
6	Expliquer ce qui se passe en vous aidant de votre enregistrement.	1	Χ				0
7	Que peut-on dire sur la stabilité de deux boucles dépendantes vis à vis des stabilités des deux boucles isolées.	1	Χ				0
	Note: 2,7/21						

## I. Préparation

1. Placer sur le schéma TI, les mesures x1 et x2 et les commandes y1 et y2.



2. Donner et réaliser le câblage pneumatique définie sur le schéma TI ci-dessus.



3. Donner et procéder au câblage électrique des deux capteurs sur les entrée 1 et 2 du régulateur

