
TP3 FT - Blanc Vogel	Pt		A E	С	Note	
Préréglages						
1 Rappeler dans un tableau le nom et la fonction des différents éléments repérés sur le schéma TI.	1	Α			1	
2 Faire le lien entre le nom des transmetteurs sur le bornier et ceux sur le schéma TI.	1	Α			1	
3 Sur quelle maquette avez-vous déjà rencontré cette instrumentation ?	1	Α			1	
4 Le débit mesuré par FIT1 s'exprime en Nm3/h. Quelle est cette unité ? Est-ce un débit massique ou volumique ?	1	В			0,75	
Rappeler le principe de fonctionnement des trois transmetteurs, ainsi que leur étendue de mesure. On s'aidera de la documentation disponible.	1	Α			1	
Compléter le schéma de câblage électrique de chaque transmetteur. Les transmetteurs intelligents devront pouvoir 6 communiquer via un modem Hart et les mesures s'afficher sur le régulateur. La mesure de FIT2 sera connectée sur l'entrée An_Input.	1	А			1	
7 Paramètrer le transmetteur FIT2 à l'aide de Fuji Hart Explorer pour qu'il mesure la différence de pression ΔP en kPa sur sa pleine échelle.	1	Α			1	
8 Ouvrir (2) au maximum (sans démonter), puis régler (7) pour avoir un débit de 20 Nm3/h.	1	Х			0	
II Mesures						
1 En jouant sur l'élément 2, faire varier le débit et compléter le tableau.	2	В			1,5	
2 Tracer les deux courbes sur le même graphique.	2	Α			2	
3 En déduire les paramètres du transmetteur FIT2 pour qu'il affiche la mesure de débit en Nm3/h.	2	Х			0	
4 Régler le régulateur pour que la mesure de FIT2 s'affiche en en Nm3/h.	1	Х			0	
5 Compléter le tableau d'étalonnage de votre transmetteur.	2	Χ			0	
6 Tracer la courbe d'étalonnage.	1	Х			0	
7 Quelle est la classe de mesure du capteur de débit FIT2 (Plus grande erreur possible / Pleine échelle) ?	1	Х			0	
Modélisation						
1 Déterminer la valeur de k de l'organe déprimogène de cette maquette.	1	Х			0	
		Note	: 10	25/20	)	


## I. Préréglages

1)



- 1- Indicateur de pression et détendeur d'air : indique la pression et
- 2- limiteur de débit : limite le débit
- 3- débimetre massique : indique le débit
- 4- transmetteur de débit : calcule le débit grâce à la différence de pression et envoie l'info au régulateur
- 5-Vanne à boule 3 voies : laisse ou non passer l'air
- 6-transmetteur de pression relative : mesure la pression et envoie l'info au régulateur
- 7-limiteur de débit : limite le débit
- 8-Silencieux d'échappement : atténue le bruit

2)



3) Sur SADB

4)

C'est normomètre cube et c'est un débit volumique

5)

FIT 1: étendu de mesure : 1/20 Nm^3/h

Le transmetteur de débit massique relève le débit et l'envoie au régulateur


## FIT 2 : étendu de mesure (ecrit sur le capteur) : -/+ 32kPa

Le capteur de pression différentielle transmetteur électronique mesure une pression différentielle, un niveau de liquide et une pression relative et la convertit en un signal de sortie 4-20mAcc

## PIT: l'étendu de mesure(ecrit sur le capteur) :-100/500kPa

Le capteur de pression relative transmetteur électronique mesure une pression relative et la convertit en un signal de sortie 4-20mAcc

6)



URV (20 mA)	20
LRV (4 mA )	0
Decimal Point Position	1
Unit	▼kPa

## II. Mesures

1)

FIT 1	ΔΡ	$\sqrt{\Delta P}$	
0	0	0	
4	0,9	0,95	
8	3	1,73	
12	5,5	2,35	
16	8,7	2,95	
20	11,9	3,44	

Orange = 
$$\sqrt{\Delta P}$$
  
Bleu =  $\Delta P$ 

