

| | TP2 Aero - Bichon Vincent | Pt | | Α | в с | D | Note | |
|-----|---|----|---------------|---|-----|---|------|--|
| I. | Régulation de température simple boucle (10 pts) | | | | | | | |
| : | Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges. | 1 | Α | | | | 1 | |
| - 2 | Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus. | 2 | Α | | | | 2 | |
| 3 | Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct). | 1 | С | | | | | Ce n'est pas la réponse à la question. Quel est le sens d'action du régulateur ? |
| 4 | Régler la boucle de régulation, en utilisant une méthode par approches successives, en mode de régulation PI. | 4 | D | | | | 0,2 | Quel est l'intérêt de montrer cette courbe ? |
| | Enregistrer l'influence d'une variation du débit d'air sur la température. | 2 | D | | | | | Franchement, il n'y a rien à voir sur la courbe que vous montrez. |
| II. | Régulation mixte (10 pts) | | | | | | | |
| : | Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation mixte. | 1 | С | | | | 0,35 | |
| 2 | Programmer le régulateur pour obtenir le fonctionnement en régulation mixte conformément au schéma TI ci-dessus. | 3 | В | | | | 2,25 | |
| 3 | Déterminer la valeur du coefficient k. | 2 | D | | | | 0,1 | |
| 4 | Enregistrer l'influence d'une variation du débit d'air sur la température. | 2 | D | | | | 0,1 | |
| į | Expliquez l'intérêt d'une régulation mixte en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique. | 2 | D | | | | 0,1 | |
| | | | Note: 6,55/20 | | | | | |

Aerotherm

I. Régulation de température simple boucle


1)






| Mesure X | Commande Y | | |
|----------|------------|--|--|
| 25,8 | 0 | | |
| 27,7 | 25 | | |
| 39 | 50 | | |
| 46,2 | 75 | | |
| 48,5 | 100 | | |

Avec OP Ventilateur a 50% et chauffe a 2000W




4)



Xp = 100

Ti = 0


Td=1



On a mis OP Ventilateur a 100% , cela augmente le débit d'air dans la conduite , cela réduit legerment la témpérature.

II. Régulation mixte

1) On va rajouter une perturbation a la boucle de régulation, il va donc y avoir deux mesure et deux correcteurs, en cas de variation du débit de la charge, le régulateur réagit de suite et la température variera beaucoup moins.



- 3) K = /100-50
- 4) NSP
- 5) La régulation mixte permet d'atteindre plus rapidement la témpérature voulue et supprimer la perturbation. On peut utiliser une régulation mixte dans le cadre d'une régulation de niveau qui permet de supprimer la perturbation de débit en sortie de cuve.