
TP2 Multi - Sibilo Sanna	Pt		A	ВС	D	Note	
I. Régulation de température simple boucle (10 pts)							
1 Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.	1	Α				1	
2 Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.	1	В				0,75	Une seule boucle suffit
3 Régler votre maquette pour avoir une mesure de 40% pour une commande de 50%.	1	Α				1	
Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).	1	Α				1	
5 Régler la boucle de régulation utilisant la méthode par approches successives.	4	В	П			3	
6 Enregistrer l'influence d'une perturbation du débit d'eau chaude sur la température, en fermant V6.	2	С				0,7	
II. Régulation cascade (10 pts)							
1 Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation cascade.	1	Α				1	
Programmer le regulateur pour obtenir le fonctionnement en regulation cascade conformement au schema il ci-	3	Α				3	
Régler la boucle de régulation esclave en utilisant la méthode par approches successives. On ne changera pas le réglage de la boucle maître.	2	С				0,7	
4 Enregistrer l'influence d'une perturbation du débit d'eau chaude sur la température, en fermant V6.	2	D				0,1	
5 Expliquez l'intérêt d'une régulation cascade en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.	2	С				0,7	
		Note	• 12	95	/20		

I. Régulation de température simple boucle (10 pts)


1) Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.

··1···· ··1···2···3···4···5···6···7···8···9···10···11···12···13···14···15···16···17···18···19···20· TT1 FT1 Х M01 Х MO2 FV1 (Qeau froide) FV2 (température)


2) Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.




Entree TT01



entree FT1



PID température




Démarrer | 3 & 5 | Sconnexions réseau | TP2 Multiboucle - CIR... | De Build Window | TP2 Multiboucle - CIR... | TP2 Multiboucle - CIR... | TP2 Multipoucle - CIR... | TP2 Multipoucle

Tags: None DB: <T2520_06.DBF> 473, 600 100% Database Editor

sortie 1 FV2


0.0 100.0 0.0





Sitello Channe

sortie 2 FV1

3) Régler votre maquette pour avoir une mesure de 40% pour une commande de 50%.









4) Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).

Quand Y augmente X augmente donc procédé directe ce qui implique régulateur inverse




5) Régler la boucle de régulation utilisant la méthode par approches successives.

- PID.SL - PID.PV



6) Enregistrer l'influence d'une perturbation du débit d'eau chaude sur la température, en fermant V6.

On remarque une pertubation en modifiant la posistion de la vanne V6




II. Régulation cascade (10 pts)


1. Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation cascade.

Il y a une boucle maître avec un régulateur qui envoie une consigne en fonction d'une mesure (dans notre cas la température TT1) à un régulateur esclaves qui vas agir sur l'organe de réglage, en prenant en compte aussi une mesure tiers (dans notre cas le débit d'eau froide)

2. Programmer le régulateur pour obtenir le fonctionnement en régulation cascade conformément au schéma TI ci-dessus.




pid maitre



vanne FV2

3. Régler la boucle de régulation esclave en utilisant la méthode par <u>approches successives</u>. On ne changera pas le réglage de la boucle maître.



4. Enregistrer l'influence d'une perturbation du débit d'eau chaude sur la température, en fermant V6.

Je ne sais pas

5. Expliquez l'intérêt d'une régulation cascade en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.

L'intérêt d'une régulation cascade est que le régulateur esclaves prends en compte la consigne transmise par le régulateur maître et la perturbation donc peut importe si une vanne est manœuvré le régulateur prendra cette perturbation en compte,

un exemple sur une usine si la température d'un produit introduit est différent de celui du mélange