
	TP1 Debit - Audiffren Ayza	Pt		A B C D	Note	
ı	Préparation du travail					
1	Compléter le schéma TI avec l'instrumentation et les liaisons nécessaires à la conception de la boucle de régulation.	2	Α		2	
2	Quel est le nom de la grandeur réglée ?	1	Α		0,5	
3	Quel est le principe utilisé pour mesurer la grandeur réglée ?	1	С		0,175	Expliquer le fonctionnement du transmetteur
4	Quelle est la grandeur réglante ?	1	Α		0,5	
5	Donner une grandeur perturbatrice.	1	D		0,025	Qe=Qs, faudra le dire combien de fois ?
6	Etablir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Prévoir les convertisseurs, alimentations, générateurs nécessaires. Faire apparaître les polarités.	1	Α		1	
II.	Etude du procédé					
1	Paramétrer les entrées-sorties de votre régulateur en fonction de la nature des signaux utilisés.	1	Α		1	-
2	Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures (3 pour les régulations de température et niveau).	1	Α		1	
3	En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement.	1	В		0,75	Autour du point de fonctionnement SVP
4	En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur.	1	Α		1	
5	Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement.	3	Χ	_	0	)
III.	Etude du régulateur					
1	Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools.	2	Χ		0	)
2	En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours.	2	Χ		0	)
IV.	Performances et optimisation					
1	Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.	1	Χ		0	)
2	Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et la précision relative.	2	Х		0	
3	Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1	Х		0	
4	Mesurer à nouveau les performances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente.	2	Χ		0	
			Not	te sur : 20	8,0	

## **AYZA Cyril**

AUDIFFREN Loïc


## I. Préparation du travail (5pt)

1. Compléter le schéma TI avec l'instrumentation et les liaisons nécessaires à la conception de la boucle de régulation.(2pt)



- 2. Quel est le nom de la grandeur réglée ? (0.5pt) La grandeur réglée est Qs
- 3. Quel est le principe utilisé pour mesurer la grandeur réglée ? (0.5pt) On utilise un transmetteur de débit
- 4. Quelle est la grandeur réglante ? (0.5pt) La grandeur réglante est l'ouverture de la vanne Vc
- 5. Donner une grandeur perturbatrice. (0.5pt) La grandeur perturbatrice est Qe


6. Établir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Prévoir les convertisseurs, alimentations, générateurs nécessaires. Faire apparaître les polarités. (1pt)



## II. Etude du procédé (7pt)

1. Paramétrer les entrées-sorties de votre régulateur en fonction de la nature des signaux utilisés. (1pt)

Entrée




## Sortie

	omment Connections			T	
TagName	02P01_02		LIN Name	02P01_02	
Туре	AO_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>00	
			Sitello	2	
→ OP	0.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	OutType	mA	
LR	0.0	%	HR_out	20.00	mA
			LR_out	4.00	mΑ
Out	0.0	%	AO	0.00	mΑ
		%			

2. Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures (3 pour

les régulations de température et niveau). (1pt)

Ор	Pv
0	0
20	45
40	60
60	70
80	75
100	85



3. En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement. (1pt) K=85/100=0.85 On a un gain statique de 0.85

- 4. En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur. (1pt) Quand on augmente Y, X augmente donc le procédé est direct donc le régulateur est inverse
  - 5. Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement. (3pt)