
| | TP1 Niveau - Sanna Sibilo | Pt | | АВС |) Note | |
|-----|--|----|----|-------------|--------|--|
| ı | Préparation du travail | | | | | |
| 1 | Compléter le schéma TI avec l'instrumentation et les liaisons nécessaires à la conception de la boucle de régulation. | 2 | В | | 1,5 | |
| 2 | Quel est le nom de la grandeur réglée ? | 1 | Α | | 0,5 | |
| 3 | Quel est le principe utilisé pour mesurer la grandeur réglée ? | 1 | Α | | 0,5 | |
| 4 | Quelle est la grandeur réglante ? | 1 | Α | | 0,5 | |
| 5 | Donner une grandeur perturbatrice. | 1 | Α | | 0,5 | |
| 6 | Etablir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Prévoir les convertisseurs, | 1 | Α | | 1 | |
| | alimentations, générateurs nécessaires. Faire apparaître les polarités. | | ^ | | | |
| II. | Etude du procédé | | | _ | | |
| 1 | Paramétrer les entrées-sorties de votre régulateur en fonction de la nature des signaux utilisés. | 1 | Α | | 1 | |
| 2 | Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures (3 pour les régulations de | 1 | Α | | 1 | |
| 2 | température et niveau). | 1 | D | | 0.05 | C'est l'inverse |
| ⊿ | En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement. | 1 | _ | _ | 0,03 | Cest i iliverse |
| | En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur. | 3 | A | | 1 | |
| | Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement. | 3 | А | | 3 | |
| | Etude du régulateur | _ | | _ | 0.075 | |
| | Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools. | 2 | | | 0,075 | Clash we of a data as Discours with a stable will fact |
| | En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours. | | С | | 0,525 | C'est un régulateur P pour système stable qu'il faut |
| 10. | Performances et optimisation | 1 | D | _ | 0,05 | |
| _ | Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation. | 1 | D | | 0,03 | |
| 2 | Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et la précision relative. | 2 | С | | 0,525 | |
| 3 | Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés. | 1 | D | | 0,05 | |
| 4 | Mesurer à nouveau les performances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente. | 2 | D | | 0,075 | |
| | | | No | te sur : 20 | 11,9 | |

I. Préparation du travail (5pt)

1. Compléter le schéma TI avec l'instrumentation et les liaisons nécessaires à la conception de la boucle de régulation.(2pt)



2. Quel est le nom de la grandeur réglée ? (0.5pt)

Niveau d'eau dans le réservoir du haut

3. Quel est le principe utilisé pour mesurer la grandeur réglée ? (0.5pt)

Pression différentielle entre les 2 cuves


4. Quelle est la grandeur réglante ? (0.5pt)

Débit de la pompe P1

5. Donner une grandeur perturbatrice. (0.5pt)


Débit de sortie de la cuve du haut


6. Etablir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Prévoir les convertisseurs, alimentations, générateurs nécessaires. Faire apparaître les polarités. (1pt)



II. Etude du procédé (7pt)


1. Paramétrer les entrées-sorties de votre régulateur en fonction de la nature des signaux utilisés. (1pt)





SORTIE

2. Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures (3 pour les régulations de température et niveau). (1pt)




3. En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement. (1pt)

$$K = \frac{\Delta s}{\Delta e} = \frac{75 - 50}{76 - 38} = 0.66$$

4. En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur. (1pt)

Le sens d'action du régulateur est inverse, quand on augmente la commande la mesure augmente aussi

5. Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement. (3pt)



K=14/10=1,4

$$T=2,8(35-0)-1,8(55-0)$$

$$T=1s$$

$$t=5,5(55-35)$$

$$t=110s$$

III. Etude du régulateur (3pt)


- 1. Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools. (1.5pt)
- c'est un pid mixte
 - 2. En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours. (1.5pt)

$$Kr = T/t = 1/110 = 0,009$$


A =
$$(0,83/1,4)*$$
 ((1/0,009)+0,4)= 66
Ti = t+0,4T
=110+0,4*1= 110,4
Td = 1/(0,009+2,5)= 0,4

IV. Performances et optimisation (5pt)

1. Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.(1pt)



2. Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et l'erreur statique. (1.5pt)



depasement 0 t rep 1min 28s

3. Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés. (1pt)

$$Xp = 70$$

Ti = 50s

4. Mesurer à nouveau les performances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente. (1.5pt)

je ne sais pasS