

	TP4 Niveau DR - Blanc Vogel	Pt		A B C D			Note	
ı.	Réglage du transmetteur de niveau			Ш	_	\perp		
1	Proposer un câblage électrique permettant le fonctionnement de la boucle de régulation et la communication avec un	1	Α				1	
	modem Hart. On rappelle qu'une résistance de 250 Ω est branchée en parallèle sur l'entrée mesure du régulateur.				-	+		
2	Valider le fonctionnement de la communication avec le transmetteur. On fournira une copie d'écran des réglages du transmetteur.	1	Α				1	
3	Procéder au réglage du transmetteur pour qu'il affiche la mesure du niveau dans le réservoir supérieur. On détaillera la procédure utilisée.	2	С				0,7	
4	Tracer la caractéristique de votre transmetteur de niveau (mesure en % en fonction du niveau réel en %, au moins 5 mesures).	1	С				0,35	Cette courbe montre bien que votre capteur est mal réglé.
II.	Régulation de niveau							
1	Régler les vannes manuelles afin d'avoir un niveau de 50% pour une commande de 50%. Ne plus toucher ces vannes par la suite.	1	Α				1	
2	Relever la réponse indicielle du procédé pour une commande variant de 50% à 60%.	1	Α				1	
3	Déduire de la courbe précédente le sens d'action du procédé. On fera un raisonnement complet.	1	Α				1	
4	Déterminer le modèle de Broïda de votre procédé. On fera apparaître toutes les constructions nécessaires et on utilisera la méthode simple.	3	Α				3	
5	Á l'aide du simulateur EasyReg, déterminer le gain A du correcteur PI (on prendra $Ti = \tau$) afin d'obtenir un temps de réponse le plus court possible, sans dépassement.	1	D				0,05	
6	Relever le temps de réponse à ±5%, ainsi que l'erreur statique de la réponse théorique.	1	D				0,05	
7	Programmer votre régulateur conformément au correcteur déterminé. On donnera les paramètres modifiés ainsi que leur valeur respective.	1	D				0,05	
8	Relever la réponse à un échelon de consigne de 50% à 60%.	1	Α			П	1	
9	Relever le temps de réponse à ±5%, ainsi que l'erreur statique de la réponse réelle.	1	Α				1	
10	Comparer les temps de réponse théorique et réel et expliquer leur différence si il y a lieu.	1	С	П			0,35	
III.	Alarme							
1	Donner les équations logiques de LR et LV en fonction de ≤80%, ≥80% et BP.	1					0	
2	Proposer un schéma de câblage électrique des voyants LR et LV et de BP. On s'aidera de la documentation sur le régulateur.	1					0	
3	Programmer le régulateur pour avoir un fonctionnement d'alarme correspondant au tableau ci-dessus. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1					0	
			Note	: 11	L,55,	/20		


I. Réglage du transmetteur de niveau



2) -Process-PV (%) 100.00-Process Value 2.69 kPa 80.00-3.801 mΑ Analog Value 60.00-0.00 % 40.00-Recent Range 20.00-0.00-_Settings₁ Unit kPa Burst mode URV (20 mA) 11.570 kPa high-20 % m& 7.910 on hold-LRV (4 mA) kPa 3840 low-0.12 Sec Damping Transfer Function Linear Output Cut Point

Pour déterminer la position ddu transmetteur nous avons pris la mesure de la pression quand elle était dans une position puis quand elle était dans une autre et la position pour laquelle nous obtenions la valeur de la pression la plus important était la bonne position du transmetteur.







II. Régulation de niveau

1)

-	· > ·	1			-
	Nom	Description	Adresse	Valeur	
	PV	Variable de process	1	49.53	
⇗	tOP	Puissance de sortie cible sou	3	50.00	
	W_SP	Consigne de travail	5	100.00	
⇗	tSP	Consigne cible	2	100.00	
	m-A	Sélection auto/manuel	273	MAN (1) ▼	
	diSP	Configuration de l'affichage (i	106	STD (0) ▼	
	Cid	Identificateur défini par l'utilis	629	0	



3)
Quand on augmente la commande du LIC, le niveau dans la cuve augmente ce qui fait augmenter la valeur de la mesure du LIT donc le procédé est direct et il faut régler le régulateur avec une action inverse.



K=17,5/10=1,75T=t1-t0=1s $\tau = t2 - t1 = 78s$ $A = 3,57 \Rightarrow xp = 2,8$ ti = 2,19s $H(p) = \frac{1.75 * e^{-p}}{1 + 750}$ 5) Si on prend Ti=τ on a $T(p) = \frac{N(p)}{D(p)}e^{-Rp}$ N(p) = 62.4D(p) = 78p₹ = 78 Constante de temps pour le calcul (en s) 78 Résultats des calculs ω_{min} = 0.002 ; ω_{max} = 0.2 ; raison = 1.05 Argument_{min} = -967.08505341513 ° -- Argument_{max} = -98.938149153772 ° $Module_{min} = 12.205317575076 db -- Module_{max} = 52.041199826559 db$

6)


Tr=25s et erreur statique de 5%

X_{min} = -320967200 % ; K_{max} = 3178986000 %










pas d'erreur statique car il y a du Ti et tr=2min50



10) Il y a une difference entre le theorique et la pratique