
| I. | Régulation de température simple boucle (10 pts) | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|------|--|
| 1 | Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges. | 1 | В | П | | 0,75 | Il manque l'alimentation du capteur. |
| 2 | Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus. | 1 | Α | | | 1 | |
| 3 | Régler le système pour avoir un niveau de 50% pour une commande de la vanne FV1 de 50%. | 1 | Α | | | 1 | |
| 4 | Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct). | 1 | В | | | 0,75 | On demande de faire un échelon de commande. |
| 5 | Régler la boucle de régulation, en utilisant une méthode par approches successives, en mode de régulation PI. | 4 | С | | | 1,4 | Il reste encore beaucoup de travail pour régler correctement cette boucle. |
| 6 | Enregistrer l'influence d'une variation du débit de sortie sur le niveau. | 2 | D | | | 0,1 | Je ne vois pas le niveau, seulement le débit. |
| II. | Régulation parallèle (10 pts) | | | | | | |
| 1 | Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation parallèle. | 1 | В | | | 0,75 | Ce n'est pas tout à fait ça. |
| 2 | doccus | 3 | Α | | | 3 | |
| 3 | Régler la boucle de niveau en utilisant la méthode de Ziegler & Nichols. On choisira un correcteur PI. | 2 | D | | | 0,1 | Vous réglez toujours la même boucle !! |
| 4 | Enregistrer l'influence d'une variation du débit de sortie sur le niveau. | 2 | С | | | 0,7 | Ce n'est pas la réponse à la question posée. |
| 5 | Expliquez l'intérêt d'une régulation parallèle en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique. | 2 | Α | | | 2 | |

Note: 11,55/20


TP2 Debit


I. Régulation de débit simple boucle

1)




2)






| X | Y |
|-----|-----|
| 0 | 0 |
| 35 | 25 |
| 52 | 50 |
| 68 | 75 |
| 100 | 100 |

Sens d'action direct donc regulateur inverse




5)



$$Xp=120$$


$$Ti=0$$


$$Td=5$$



II. Régulation parallèle

1) Une régulation parrallèle fonctionne avec deux mesures qui permettent d'assurer le fonctionnement d'un procédé , on utilise deux correcteurs et un seul organe de réglage. Dans ce TP nous aurons régulation débit et niveau pour l'organe de réglage FV1. A la fin un sélécteur choisir la régulation la plus adaptée.






Tc = environ 3 secondesXpc = 80


Pour PID MIXTE:

XP = 1.7*XPC = 136 TI = TC / 2 = 1.5TD = TC / 8 = 0.375



Systéme parfaitement réglé avec Ziegler & Nichols

4)



5)
La régulation en parallèle permet de surveiller le iveau du réservoir afin d'éviter qu'il déborde de celui-ci si jamais la valeur réglée dépasse celle réglée sur l'alarme alors la régulation change de correcteur pour éviter tout problèmes.