
	TP1 SAD - Sanna_Sibilo	Pt	A B C D	Note
ĺ	Préparation du travail			
1	Compléter le schéma TI avec l'instrumentation et les liaisons nécessaires à la conception de la boucle de régulation.	2	В	1,5
2	Quel est le nom de la grandeur réglée ?	1	Α	0,5
3	Quel est le principe utilisé pour mesurer la grandeur réglée ?	1	Α	0,5
4	Quelle est la grandeur réglante ?	1	С	0,175
5	Donner une grandeur perturbatrice.	1	C	0,175
6	Etablir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Prévoir les convertisseurs, alimentations, générateurs nécessaires. Faire apparaître les polarités.	1	А	1
II.	Etude du procédé			
1	Paramétrer les entrées-sorties de votre régulateur en fonction de la nature des signaux utilisés.	1	Α	1
2	Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures (3 pour les régulations de température et niveau).	1	А	1
3	En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement.	1	D	0,05
4	En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur.	1	Α	1
5	Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement.	3	С	1,05
III.	Etude du régulateur			
1	Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools.	2	D	0,075
2	En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours.	2	D	0,075
IV.	Performances et optimisation			
1	Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.	1	D	0,05
2	Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et la précision relative.	2	D	0,075
3	Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1	D	0,05
4	Mesurer à nouveau les performances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente.	2	D	0,075
			Note sur : 20	8,4

TP1 SAD

SANNA Gaëtan SIBILO Rémi

I. Préparation du travail (5pt)

1) Compléter le schéma TI avec l'instrumentation et les liaisons nécessaires à la conception de la boucle de régulation.(2pt),



2) Quel est le nom de la grandeur réglée ? (0.5pt)

La pression dans la cuve

3) Quel est le principe utilisé pour mesurer la grandeur réglée ? (0.5pt)

le capteur mesure la déformation de ces membrane


4) Quelle est la grandeur réglante ? (0.5pt)

l'ouverture de la vanne

5) Donner une grandeur perturbatrice. (0.5pt)


La pression en sortie de la cuve.

6) Établir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Prévoir les convertisseurs, alimentations, générateurs nécessaires. Faire apparaître les polarités. (1pt)




II. Étude du procédé (7pt)


1. Paramétrer les entrées-sorties de votre régulateur en fonction de la nature des signaux utilisés. (1pt)



ENTREE




PID



SORTIE

3/6

2. Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures (3 pour les régulations de température et niveau). (1pt)




3. En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement. (1pt)

$$K = \frac{\Delta Y}{\Delta x} = \frac{100}{206} = 0.48$$

4. En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur. (1pt)

le régulateur doit être en inverse car quand on augmente la commande la mesure augmente aussi donc le procédé est direct,

5. Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement. (3pt)



III. Etude du régulateur (3pt)

1. Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools. (1.5pt)

la structure du correcteur PID est mixte

2. En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours. (1.5pt)

$$\frac{0.83}{K}x(\frac{1}{Kr}+0.4) = \mathbf{A} = \mathbf{0.35}$$

IV. Performances et optimisation (5pt)

- 1. Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.(1pt) je sais pas
- 2. Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et la précision relative. (1.5pt) je sais pas
- 3. Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés. (1pt) je sais pas
- 4. Mesurer à nouveau les performances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente. (1.5pt)

je sais pas