

	TP2 Aero - Charpin Chevillard	Pt		Α	ВС	D	Note	
I.	Régulation de température simple boucle (10 pts)							
1	Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.	1	Α				1	
2	Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.	2	Α				2	
3	Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).	1	А				1	
4	Régler la boucle de régulation, en utilisant une méthode par approches successives, en mode de régulation PI.	4	С				1,4	La commande sature. On ne peut rien déduire de votre réglage.
5	Enregistrer l'influence d'une variation du débit d'air sur la température.	2	С				0,7	La régulation oscille, puis après la perturbation ça sature, rien à tirer de cette courbe.
II.	Régulation mixte (10 pts)							
1	Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation mixte.	1	В				0,75	
2	Programmer le régulateur pour obtenir le fonctionnement en régulation mixte conformément au schéma TI ci-dessus.	3	В				2,25	Il faut me montrer où vous mettez le facteur k.
3	Déterminer la valeur du coefficient k.	2	С				0,7	Il ne faut pas saturer ni les commandes, ni les mesures.
4	Enregistrer l'influence d'une variation du débit d'air sur la température.	2	С				0,7	Franchement, il n'y a rien à voir sur cette courbe.
Ę	Expliquez l'intérêt d'une régulation mixte en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.	2	С				0,7	Beaucoup de mauvaise fois, votre régulation ne fonctionne jamais.
	Note: 11,2/20							


TP Aero

## I. Régulation de température simple boucle






3)



On voit ici que lorsque on augmente la commande la mesure augmente. Le procédé est donc direct, le régulateur est inverse.



J'ai commencer avec Xp=50 et Ti=10s Le deuxième est avec Xp=2 et Ti= 10s

14:20:00

14:15:00

On voit que avec le premier réglages la vanne mais avec le deuxieme réglages la vanne fonctionne en TOR.


Heure (analyse)

14:30:00

Je vais ici fermer le débit d'air en sortie de l'échappement d'air pour observer les variations de température.

Je vois que ma température n'augmente pas, je décide donc de diminuer mon débit d'air, je passe donc la sortie du ventilateur de 100% à 20% pour observer la réaction sur la température.

## Résultat observé:




On voit le la température diminue quand le débit d'air du ventilateur est diminué.


## II. Régulation mixte

1) La régulation mixte sert à anticiper une variation d'une mesure en entré pour limiter l'impact sur la mesure du régulateur. Ici par exemple on veut limiter l'impact de la variation de débit d'air sur la température en utilisant une régulation mixte.

2)



Je fait varié la vitesse du ventilateur de 100% à 30% et j'observe l'impact sur la température, en espérant qu'elle n'impacte pas la température.



On voit qu'il n'y a pas d'impact sur la régulation de température, la régulation mixte sert ici à anticiper les variation de débit sur le débit d'air.

5)

Ici la régulation mixte à permit de ne pas perturber la température en fonction du débit d'air émit par le ventilateur. Cette régulation sert à anticiper les variation dune mesure externe (d'une perturbation).