

S.A.D.

Fluide: air

NOTICE TECHNIQUE ET DE MIESE EN SERVICE

Modèle : Sous système n°1

REGULATION DE PRESSION



Type: Pression 1 - Ref: 2004060301

18/06/2004

SOMMAIRE

1. N	OTICE D'INSTRUCTION	3
2. P	RÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ENSEMBLE	5
2.1	SCHÉMA DE PRINCIPE	5
2.2	PLAN D'ENSEMBLE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION	
3. N	IISE EN SERVICE DE L'ENSEMBLE ERREUR ! SIGNET NO	N DÉFINI.
3.1	PLAN DE MONTAGE ET D'INSTALLATION	7
3.2	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	7
3.3	ALIMENTATION PNEUMATIQUE DU PROCÉDÉ	7
3.4	ALIMENTATION PNEUMATIQUE VANNE AUTOMATIQUE	8
3.5	ALIMENTATION PNEUMATIQUE DES MODULES	8
3.6	CÂBLAGE DES BOUCLES DE RÉGULATION	9
3.7	MISE SOUS TENSION DU COFFRET	9
3.8	CONDITIONS DE MARCHE ET D'ARRÊT	10
4. C	CONDITIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE	11
5. C	CONDITIONS DE MANUTENTION	11
6. S	CHÉMAS ÉLECTRIQUES	12
7. S	CHÉMAS MÉCANIQUES	18
7.1	CADRE EN ALUMINIUM	19
7.2	Présentation du cadre NORCAN	
7.3	RÉSERVOIR PRESSION	
7.4	Coffret électrique	
7.5	TRANSMETTEURS DE PRESSION	
7.6	ACTIONNEUR	
7.7	Tuyauterie	
8. II	NSTRUMENTATION	27
8.1	CAPTEUR DE PRESSION RELATIVE FUJI	28
8.2	VANNES DE RÉGULATION	29

1. Notice d'instruction

Vous venez d'acquérir notre ensemble de régulation de pression A1P, et nous vous en remercions.

Nous espérons que ce produit sera à votre convenance.

⇒ Services nécessaires :

- Alimentation électrique 220 V alternatif
- Alimentation d'air 3 bar relatif.
- Pression réseau maxi : 10 bar

⇒ Recommandations :

Vous trouverez dans ce chapitre toutes les recommandations d'utilisation.

Nous dégageons notre responsabilité pour toute mauvaise manipulation qui pourrait entraîner la détérioration du matériel.

ATTENTION : La soupape de sécurité du réservoir est étalonnée à 3 bar relatif. Il est donc indispensable d'avoir une pression d'alimentation strictement inférieure à cette valeur. Pression d'alimentation conseillée : 2,2 bar

Ne pas démarrer et ne pas utiliser la partie opérative avant d'avoir pris connaissance de l'ensemble du matériel et des conditions de mise en route

Ne pas utiliser l'instrumentation en dehors des limites d'utilisation définies par le constructeur

Ne pas laisser l'appareil sans surveillance.

Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ainsi que tout autre élément ont été endommagés.

Ne pas laisser le cordon d'alimentation dans le passage ainsi qu'à proximité d'une surface chaude.

Si une rallonge est nécessaire, utiliser un cordon pouvant supporter au minimum 500W pour éviter tout risque de surchauffe.

Toujours débrancher l'appareil pour toute intervention à l'intérieur du coffret. Tirer sur la prise et non sur le cordon.


Ne jamais laisser un élève ouvrir le coffret sans surveillance.

En cas de panne, ne pas démonter l'appareil. Un remontage incorrect peut être la cause de dommages électriques.


Ne pas soumettre l'ensemble de régulation aux intempéries.

2. Présentation générale de l'ensemble

2.1 Schéma de principe



2.2 Plan d'ensemble de conception et de construction



3. Mise en service de l'ensemble

Pour éviter toute détérioration, il est important de bien respecter l'ordre de mise en service qui vous est décrit.

3.1 Plan de montage et d'installation

- La régulation de pression est livrée entièrement montée, et ne demande aucun montage spécifique à l'installation
- Toute liaison extérieure (électrique ou pneumatique) ne doit pas entraver la circulation des utilisateurs
- Le raccordement électrique se fera sur canalis
- La partie opérative doit être posée sur une payasse

3.2 Alimentation électrique

L'alimentation de l'ensemble de régulation se fait en reliant le cordon d'alimentation du coffret à une source électrique 220 V alternatif avec terre. Le raccordement doit se faire sur canalis en respectant la phase du coffre avec la phase de l'installation électrique de votre établissement.

3.3 Alimentation pneumatique du procédé

Pression d'alimentation : strictement inférieure à 3 bar

L'alimentation du procédé au réseau de l'établissement doit se faire par le détendeur qui équipe la partie opérative.

Il est impératif de s'assurer de la pression de réglage du détendeur qui équipe la partie opérative avant d'alimenter le réservoir.



Raccord : Il appartient à l'utilisateur de raccorder la partie opérative au réseau de l'établissement par le type de tuyau et de raccord de son choix. Le raccordement se fait sur la vanne d'isolement. Piquage ½" gaz Male.

Diamètre du tuyau d'alimentation : tuyau pneumatique D 16 mm au minimum.

Type de tuyau d'alimentation : tuyau pneumatique 12 bar minimum de votre choix.

Réglage de la pression d'alimentation : Le réglage de la pression d'alimentation se fait par le détendeur avec une clé à manche de 14. La pression à la sortie du détendeur s'affaisse légèrement lorsque le débit augmente. Pour trouver le réglage optimal de la pression d'alimentation, nous vous conseillons de régler le détendeur pour obtenir le débit maxi dans les conditions de fonctionnement suivantes :

- P réservoir 50%
- Vanne automatique ouverte à 100%
- Débit maxi 100%

ATTENTION! La soupape de sécurité du réservoir est tarée à 3 bar relatif. Elle se comporte comme un fusible et elle se détruit si la pression dépasse la pression de tarage Il est donc impératif de se tenir toujours en dessous de la pression de tarage pour ne pas avoir à remplacer la soupape de sécurité.

Si la partie opérative n'est pas équipée de transmetteur de débit, régler la pression d'alimentation à 2 bar pour les conditions de fonctionnement suivantes :

Vanne automatique ouverte à 100 % P réservoir 50%

3.4 Alimentation pneumatique vanne automatique

Tuyau d'alimentation : raccord rapide pour tuyau pneumatique vinyle 4/6 mm.

Pression d'alimentation : se conformer aux spécifications du fabriquant.

Utiliser de l'air sec et déshuilé.

Filtre 10 microns.

Point de rosée :

- 30°C en conditions standard.
- 20°C en intérieur,
- 50°C pour les régions nordiques.

3.5 Alimentation pneumatique des modules

Le schéma de principe fait apparaître une conception en modules élémentaire conçus pour se connecter les uns aux autres. Chaque module est défini entre deux raccords rapides femelles qui représentent l'entrée et la sortie pneumatique du module. Toutes les entrées sont disposées en bas, et les sorties en haut, à l'exemption du détendeur qui aura l'entrée à l'arrière pour ne pas avoir de gêne par le tuyau qui le raccorde au réseau d'air comprimé de l'établissement.

Le raccordement des modules se fait par l'intermédiaire de tuyaux souple équipés de raccords rapides males.


Tuyau souple : Tuyau souple super nobélaire 16 mm

Raccords rapides femelle : Raccord rapide de sécurité à douille PREVOST ISC ref 081 103

Raccords rapides mâle : Raccord rapide de sécurité à douille PREVOST IRP ref 086 813.

3.6 Câblage des boucles de régulation

PUPITRE DE CABLAGE EN FACADE DU COFFRET




Le câblage des boucles de régulation se fait sur le pupitre en façade du coffret. Le pupitre est équipé de fiches femelles diamètre 4 mm.

Le câblage des boucles de régulation doit respecter les conditions de câblage décrit par le fabricant (confer documentation fabricant et le chapitre "Schémas électriques" de ce document.

3.7 Mise sous tension du coffret

Pour amener le secteur dans le coffret, il vous suffit de commuter l'interrupteur sectionneur sur la position 1.

3.8 Conditions de marche et d'arrêt



4. Conditions d'entretien et de maintenance

Précautions d'usage

- Ne pas ouvrir le coffret sans la présence d'une personne responsable et compétente.
- Ne pas entreprendre de dépannage sans se référer à la documentation technique.
- Débrancher l'appareil des alimentations électrique et pneumatique avant toute intervention.

Instrumentation


L'instrumentation doit respecter les conditions d'entretien et de maintenance spécifiées par les fabricants.


5. Conditions de manutention

Pour déplacer la partie opérative, il faut la porter à quatre après l'avoir libéré de toute liaison extérieure électrique et pneumatique.

6.	Schémas électriques	s	

COFFRET










Schéma de câblage de l'instrumentation



Pupitres de câblage



7. Schémas mécaniques

La partie opérative est constituée de

- 1. un cadre en aluminium
- 2. un réservoir pression
- 3. un coffret électrique
- 4. un transmetteur de pression
- 5. un jeu de tuyauteries
- 6. Un ensemble de documentations techniques de l'instrumentation
- 7. Une notice technique et de mise en service


7.1 cadre en aluminium


DESCRIPTION DU CONCEPT


Toute l'instrumentation est disposée en ligne sur les traverses du cadre NORCAN

La géométrie du cadre que nous vous proposons est la suivante. Dimensions 800 x 1600 x 800 mm.

7.2 Présentation du cadre NORCAN









Les profilés NORCAN ont des parois intérieures parallèles rapprochées, les contraintes sont réparties directement centre du profilé. Il en résulte des mont rigides et résistants.

Une rainure profonde permet le montage axial de têtes de vis et d'écrous. Les vis d'assemblage sont introduites dans le profilé NORCAN par des lamages et peuvent être retirées facilement. Ceci simplifie les opérations de montage et de démontage.




7.3 Réservoir pression

Ref: LRI 15 M Volume: 15 litres



Réservoirs Standards de 5 à 75 Litres



Uniquement pour réservoir de 5 litres 4 bossages à 90° centrés sur la virole

24 bar

Equipement conforme à la directive : 97/23/CE Code de Calcul : CODAP

Surveillance: O.N.

Contenu et groupe : Air Groupe 2 Protection intérieure : Apprêt

Protection extérieure : Bleu RAL 5012

Température maxi admissible (Tmax.): +80 °C
Température mini admissible (Tmin.): -20 °C
Capacité (V): litres
Pression maximale admissible (P5): 16 bar

Pression d'épreuve (PT) :


Réf.	Valuma	Dimensions en mm			
	Volume	Ø	LTotale	Losssage	
LRI 5M	5 L	200	245		
LRI 10M	10 L	200	412	142	
LRI 15M	15 L	200	584	314	
LRI 25M	25 L	250	616	332	
LRI 35M	35 L	250 -	828	544	
LRI 50M	· 50 L	300	818	556	
LRI 75M	75 L	300	1 192	930	

Z.I. DÊ BLANZAT - RUE EUGENE SOE - B.P. 1139 - F-03103 MONTLUCON CEDEX TEL : 33 (0)4.70.03.47.47 - FAX : 33(0)4.70.03.77.03

7.4 Coffret électrique

Coffret électrique SAREL en acier


C'est un coffret métallique industriel entièrement équipé (coupes circuits, transformateur de sécurité 24 V, alimentation stabilisée, borniers, régulateur en façades, sectionneur, boutons de commande ...etc.). Il est de grande dimension pour laisser la place à de nouveaux équipements pour suivre les évolutions possibles de la partie opérative.





7.5 Transmetteurs de pression


Transmetteur de pression relative FUJI. Monté sur le cadre Aluminium. Raccordement Vinyle 4/6

Dimensions d'encombrement et de montage (unité : mm)











7.6 Actionneur

Vanne de régulation automatique VR2

Vane Masoneilan Varipack Taraudée 1" NPT Montage entre raccords inox 1/2" gaz



7.7 Tuyauterie



Sections de passage

• Tube inox 1/2" gaz

• Tuyauterie souple Supernobélaire 16 mm intérieur

• Raccords rapides 13 mm

La tuyauterie inox supporte l'instrumentation. Les tuyaux souples permettent de raccorder les différents modules. Ils se raccordent par l'intermédiaire de raccords automatiques PREVOST.

La tuyauterie est fixée sur le cadre en aluminium par des colliers STAUFF.

	D Collier
Tube inox 1/2"	21,3 mm
Tuyau souple	21,3 mm
Raccords rapides	33,7 mm

Calcul des sections de passage de la tuyauterie.

Les sections de passage doivent être calculées pour des vitesses de fluide entre 10 et 20 m/s. Au-delà de 20 m/s, les pertes de charges sont trop élevées.

D tuyauterie: 16 mm

Débit massique maxi à 2 bars absolue : 20 Nm3/h Débit volumique maxi à 2 bar absolue : 10 Nm3/h

Application numérique

$$s = \frac{\pi (16.10^{-3})^2}{4} = 2.10^{-4}$$

$$V_{\text{max}} = \frac{q}{s} = \frac{2,78.10^{-3}}{2.10^{-4}} = 13,82$$

Vmax = 13,82 m/s < 20 m/s

Calcul de la section de passage des raccords automatiques

D tuyauterie: 13 mm

Débit massique maxi à 2 bars absolue : 20 Nm3/h Débit volumique maxi à 2 bar absolue : 10 Nm3/h

Application numérique

$$s = \frac{\pi (13.10^{-3})^2}{4} = 1,33.10^{-4}$$

$$V_{\text{max}} = \frac{q}{s} = \frac{2,78.10^{-3}}{1,33.10^{-4}} = 20,9$$

Vmax = 20,9 m/s peu différent de 20 m/s.

La vitesse d'écoulement dans les raccords automatiques est légèrement supérieure à 20 m/s. Cette vitesse correspond au débit maxi, il est atteint que pour des conditions limites.

8. Instrumentation		

8.1 Capteur de pression relative FUJI

Spécifications techniques : Cf Notice technique fabricant

Echelle: 0-2 bar relatif

Le capteur de pression relative, transmetteur électronique de la série FCX - CII est un appareil qui mesure avec précision une pression relative et la convertit en un signal de sortie 4-20 mAcc directement proportionnel. Le cœur de l'élément de mesure est constitué par un capteur micro-capacitif au Silicium.

Par ailleurs, l'unité électronique bénéficie des dernières technologies en matière de microprocesseur.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1- Précision exceptionnelle

Le capteur micro-capacitif au Silicium garantit une précision de 0,1% de l'étendue de mesure calibrée sur toute la gamme de pression : de 81,25mbar à 100bar et cela, même avec un décalage de zéro, sans réglage supplémentaire.

2- Conception modulaire

L'électronique, les indicateurs locaux ainsi que le boîtier électronique sont interchangeables entre tous les modèles de capteurs de la série FCX-CII.

3- Communication bilingue en protocole FUJI/HART™ et compatibilité FOUNDATION™ Fieldbus et Profibus™

La communication des capteurs de la série FCX-CII est bilingue, elle permet le dialogue selon le protocole propriétaire FUJI et en protocole HART™. Les capteurs de la série FCX-CII sont compatibles pour toute utilisation HART™. Le changement de l'électronique permet d'utiliser les capteurs en FOUNDATION™ Fieldbus & Profibus™.

4- Souplesse d'utilisation

La plupart des applications rencontrées dans les industries de procédé peuvent être solutionnées par les différentes options disponibles tels que :

- Indicateur analogique monté côté électronique ou côté connexion du client.
- Agréments pour fonctionnement en zônes dangereuses.
- Filtre RFI et dispositif parasurtenseur incorporés.
- Indicateur numérique 5 chiffres à affichage par cristaux liquides.

5- Fonction de linéarisation

Le signal de sortie peut être programmé en plus à la version linéaire ou racine carrée. (14 points de programmation sont possibles).

6- Valeurs de repli programmables (< à 4mA: 3,2 à 3,8mA/ > à 20mA: 20,8 à 21,6 mA)

La valeur de repli peut être programmée avec le communicateur portable pour répondre aux recommandations NAMUR NE43.

7- Etalonnage sans pression de référence

Grâce à la nouvelle conception de la cellule et de l'électronique de pointe, la fiabilité de l'étalonnage réalisé à partir du communicateur portable sans pression de référence est équivalente à l'étalonnage avec pression de référence.



Caractéristiques fonctionnelles

Type:

Modèle FKP: SMART, 4-20 mAcc

+ signal numérique superposé

Modèle FDP : FOUNDATION™ Fieldbus & Profibus™

Service:

Liquide, gaz ou vapeur

Étendues de mesure, pression de fonctionnement et surpression admissible :

Modèle	Étendues de mesure (ba		Pression de fonctionnement	Surpression admissible	
Modele	Minimum	Maximum	(bar)	(bar)	
F 🗆 P 🗆 01	□P□01 0,08125		-1 à +1,3	10	
F□P□02	0,3125	5	-1 à +5	15	
F□P□03	1,875	30	-1 à +30	90	
F□P□04	6,25	100	-1 à +100	150	

Pression mini. de fonctionnement : (limite en vide)

- Appareil rempli à l'huile silicone : cf. fig. 1

Appareil rempli à l'huile fluorée : 660 mbar abs.
 (500 torr), pour des températures inférieures à 80°C.

Signal de sortie :

4-20 mAcc avec signal numérique superposé au signal analogique.

Signal numérique pour FOUNDATION™ Fieldbus & Profibus™

Alimentation :

10,5 à 45 Vcc aux bornes de l'appareil 10,5 à 32 Vcc aux bornes de l'appareil avec l'option dispositif parasurtenseur.

8.2 Vannes de régulation



Coefficient de débit C,

Le coefficient de débit C_{ν} , utilisé pour la première fois par Masoneilan en 1944, est devenu rapidement l'étalon universel de mesure du débit de fluide qui s'écoule dans une vanne. Ce coefficient est en effet si pratique qu'il est maintenant presque toujours employé dans les calculs qui conduisent au dimensionnement des vannes ou à la détermination des débits qui les traversent.

Par définition, le coefficient C_v est le nombre de gallons U.S. d'eau traversant en une minute une restriction

lorsque la chute de pression au passage de cette restriction est de 1 psi (une livre par pouce carré).

Par exemple, on dira qu'une vanne possède un $C_{\rm v}$ de 12 lorsque, sous une chute de pression de 1 psi, elle sera traversée à pleine ouverture par un débit de 12 gallons U.S. d'eau par minute. Le $C_{\rm v}$ est un repère de grandeur au moyen duquel le technicien peut déterminer rapidement et avec précision la dimension d'une restriction connaissant les conditions de débit, de pression - éventuellement d'autres paramètres annexes - et celà pour n'importe quel fluide.

Conditions de service

Un dimensionnement précis suppose la connaissance de conditions de service bien déterminées. En général, une des conditions de service doit être surestimée (par exemple la chute de pression), et c'est malheureusement sur cette estimation qu'il faut calculer le coefficient de débit C_v, de la vanne. Une longue pratique industrielle

est indispensable. Généralement, les erreurs de dimensionnement proviennent d'une accumulation de coefficients de sécurité qui fait que le C_v calculé est trop grand. Dans ces conditions, le clapet doit effectuer le réglage à une trop faible ouverture, ce qui est défavorable.

Densité

L'examen des formules de calcul montre que la densité n'intervient que par sa racine carrée dans le calcul du débit. Cela signifie que - s'il est utile de tenir compte de ce paramètre - sa connaissance avec une grande précision n'est toutefois pas essentielle. Si par exemple, la valeur de la densité passe de 0,8 à 0,9, il n'en résulte qu'une variation de 5 % pour le débit.

Chute de pression dans la vanne

Celle-ci est parfois très bien définie : simple détente entre deux pressions connues, déversement à l'atmosphère ou réglage entre deux niveaux pratiquement constants. Le plus souvent, il faut choisir la chute de pression dans la vanne d'une manière plus ou moins arbitraire ; le mieux est alors de procéder par analogie avec des installations similaire ; à défaut, on appliquera la règle suivante : la chute de pression dans la vanne doit être égale à 50 % de la chute de pression par frottement dans le reste de la boucle de régulation. Autrement dit, on suppose qu'un tiers de la chute de pression totale doit être absorbé par la vanne, les deux autres tiers l'étant par exemple par un injecteur, un échangeur et bien entendu par les tuyauteries. La proportion de la chute de pression dans la vanne peut paraître excessive, mais si celle-ci était complètement éliminée de la boucle de régulation, le débit augmenterait simplement de 3/2, soit environ de 23

En fait, il faut analyser complètement les chutes de pression dans le circuit en fonction du débit.

S'il existe une pompe centrifuge à grande hauteur de refoulement, la caractéristique revêt une grande importance, et il faut en tenir compte de façon précise pour le choix du type de clapet et son dimensionnement. Une analyse précise permet, lorsque les variations de débit ne sont pas importantes, de n'assigner à la vanne que 15 à 25 % de la chute de pression totale dans le circuit. Ces valeurs doivent toutefois être considérées commes des minima admissibles.

Remarque : il convient de ne pas perdre de vue que les courbes caractéristiques des vannes de régulation sont définies à chute de pression constante.

Or, dans une boucle de régulation, la chute de pression peut varier avec le débit. Il faut donc calculer les ouvertures en fonction des valeurs du débit, compte tenu de la chute de pression correspondant à chaque valeur du débit; le choix de la vanne revient à s'assurer de la compatibilité de sa courbe caractéristique avec les résultats des calculs précédents.

Il est séduisant de réduire la puissance consommée dans la boucle de réglage et en particulier la chute de pression au niveau de la vanne automatique. Cependant, il est impossible d'obtenir de bons résultats si la vanne ne peut absorber une puissance disponible suffisante pour maintenir constante la grandeur réglée.

Débit

Par l'expérience ou par le calcul, on peut estimer approximativement le débit normal passant dans une tuyauterie quand l'installation fonctionne à pleine charge. La vanne de régulation doit permettre un débit supplémentaire de 10 à 15 %. On voit donc qu'il est important de ne pas majorer, au préalable, le débit normal par un facteur de sécurité lorsqu'on procède au dimensionnement de la vanne. Les variations du débit lorsque la boucle de régulation est en fonctionnement doivent être considérées avec attention. Il arrive souvent qu'une diminution du débit entraîne une augmentation de chute de pression et les variations nécessaires de la section de passage au droit du clapet sont plus importantes qu'il n'apparaît à priori.

Exemple:

Fonctionnement maximum
 Débit : 100 m³/h
 Chute de pression : 1 bar
 A marche réduite

b. A marche réduite Débit : 10 m³/h

Chute de pression : 4 bar

Dans cet exemple, la variation de la section de passage est dans le rapport de 20/1 et non de 10/1, comme on pourrait l'escompter à première vue si la chute de pression demeurait inchangée.

En effet, dans cet exemple, la section de passage dépend du rapport des débits et de la racine carrée de l'inverse du rapport des chutes de pression. Le rapport est bien de :

$$\frac{200 \times \sqrt{100}}{25 \times \sqrt{25}} = \frac{16}{1}$$

Il existe de nombreux systèmes pour lesquels l'augmentation de la chute de pression pour une même variation de débit est proportionnellement beaucoup plus importante que dans ce cas.

Formules pour liquides

Ecoulement non engorgé d'un liquide

Les formules suivantes permettent de déterminer le dimensionnement de vannes dans des conditions d'écoulements turbulents non engorgés. F_p vaut 1,0 lorsque la vanne est installée sans raccords.

$$C_v = \frac{q}{N_1 F_p} \sqrt{\frac{G_f}{p_1 - p_2}}$$

$$C_V = \frac{W}{N_6 F_P \sqrt{(p_1 - p_2) \gamma_1}}$$

Ecoulement engorgé d'un liquide

Un écoulement engorgé est un écoulement limite ou maximal qui se produit par suite de la vaporisation du liquide quand la pression à l'intérieur de la vanne est égale ou inférieure à la tension de vapeur du liquide.

Il y a un écoulement engorgé si :

$$\Delta p \ \geq \ F_L^2 \ \big(p_1 - F_F \, p_v \big)$$

Dans ce cas, on utilise les formules suivantes :

$$C_V = \frac{q}{N_1 F_{LP}} \sqrt{\frac{G_f}{p_1 - F_F p_V}}$$

$$C_v = \frac{w}{N_6 F_{LP} \sqrt{(p_1 - F_F p_v) \gamma_1}}$$

Nomenclature

C_v = coefficient de débit

N = constantes numériques dépendant des unités prises (cf. Tableau 1)

F_p = facteur résultant de la géométrie de la tuyauterie

F_F = facteur de rapport de pression critique du liquide

F_L = facteur de récupération de pression du liquide

F_{LP} = facteur combiné de récupération de pression du liquide et de géométrie d'une vanne de régulation avec raccords adjacents

K_i = coefficient de charge dynamique en amont

p_c = pression thermodynamique critique absolue

q = débit volumique

G_f = densité à la température de l'écoulement, calculée par rapport à l'eau (1 à 15,6° C)

p1 = pression absolue en amont

p_v = tension de vapeur du liquide à la température en amont

p₂ = pression absolue en aval

w = débit massique du liquide

 γ_1 = masse volumique dans les conditions amont

Constantes numériques des formules pour liquides

Constantes		Unités utilisées dans les formules				s
	N	w	q	р, ∆ р	d, D	y 1
	0.0865	-	m³/h	kPa		-
N ₁	0.865	-	m³/h	bar	-	-
_ '	1.00	-	gpm	psia	-	-
N ₂	0.00214	-	-	-	mm	-
1*2	890.0	-		-	in	-
	2.73	kg/h	-	kPa	-	kg/m³
N ₆	27.3	kg/h	-	bar	-	kg/m³
	63.3	lb/h	-	psia	-	lb/ft3


Tableau 1

Calcul de la vanne automatique

Varipack

Conditions de calcul:


Pam: 3 bar abs Pav: 2 bar abs Débit: 2 Nm3/h



Cv Calculé: 0,57

Les pertes de charges en ligne nécessitent de prendre un Cv supérieur au Cv calculé.

Cv de réglage : 0,9





Systèmes Automatiques Didactiques

www.sad-online.com

2195 rte du Bouloud - 38 410 ST MARTIN D'URIAGE Tel : 04 76 59 78 25 - Fax : 04 76 59 78 24 - e-mail : infos@sad-online.com

DECLARATION DE CONFORMITE

Le constructeur soussigné S.A.D.
Chemin du Peyre 38 560 JARRIE

certifie que le matériel neuf désigné ci-après : partie opérative S.A.D.,

Type: Pression 1 Ref: 2004060301

est conforme à l'annexe 1 du décret 92 767. Ce texte est la transcription en droit français des directives européennes concernant les équipements de travail

Fait le à

Le chef d'entreprise Pierre BAJARD