
| TP2 Multi - Lothmann Feyrit   | Pt |    | A E | 3 C | D   | Note |  |
|---|----|----|-----|-----|-----|------|--|
| I. Régulation de température simple boucle (10 pts)   |    |    |     |     |     |      |  |
| 1 Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.  | 1  | Α  |     |     |     | 1    |  |
| 2 Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.  | 1  | Α  |     |     |     | 1    |  |
| 3 Régler votre maquette pour avoir une mesure de 40% pour une commande de 50%.  | 1  | С  |     |     |     | 0,35 | La mesure est à 30 % !                               |
| Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct). | 1  | Α  |     |     |     | 1    |  |
| 5 Régler la boucle de régulation utilisant la méthode par approches successives.  | 4  | С  |     |     |     | 1,4  | Bof  |
| 6 Enregistrer l'influence d'une perturbation du débit d'eau chaude sur la température, en fermant V6.   | 2  | С  |     |     |     | 0,7  | Il n'y a rien à voir d'intéressant sur cette courbe. |
| II. Régulation cascade (10 pts)   |    |    |     |     |     |      |  |
| 1 Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation cascade.  | 1  | С  |     |     |     | 0,35 | C'est quoi ce charabia.                              |
| 2 Programmer le regulateur pour obtenir le fonctionnement en regulation cascade conformement au schema il ci-                                     | 3  | Α  |     |     |     | 3    |  |
| Régler la boucle de régulation esclave en utilisant la méthode par approches successives. On ne changera pas le réglage de la boucle maître.      | 2  | D  |     |     |     | 0,1  | Encore des courbes sur la boucle maitre ?            |
| 4 Enregistrer l'influence d'une perturbation du débit d'eau chaude sur la température, en fermant V6.   | 2  | D  |     |     |     | 0,1  |  |
| 5 Expliquez l'intérêt d'une régulation cascade en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.                            | 2  | D  |     |     |     | 0,1  |  |
|   |    | No | te: | 01/ | /20 |      |  |


Note: 9,1/20

## I. Régulation de température simple boucle

1)Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.



2)Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.



Entrée:

| TagName  | 01M01_08  |      | LIN Name | 01M01_08        |  |
|----------|-----------|------|----------|-----------------|--|
| Туре     | AI_UIO    |      | DBase    | <local></local> |  |
| Task     | 3 (110ms) |      | Rate     | 0               |  |
| MODE     | AUTO      |      | Alarms   |                 |  |
| Fallback | AUTO      |      | Node     | >00             |  |
|          | 1.5.0     |      | SiteNo   | 1               |  |
| PV       | 0.0       | %    | Channel  | 1               |  |
| HR       | 100.0     | %    | InType   | mA              |  |
| LR       | 0.0       | %    | HR_in    | 20.00           |  |
|          |           |      | LR_in    | 4.00            |  |
| HiHi     | 100.0     | %    | AI       | 0.00            |  |
| Hi       | 100.0     | %    | Res      | 0.000           |  |
| Lo       | 0.0       | %    |          |                 |  |
| LoLo     | 0.0       | %    | CJ_type  | Auto            |  |
| Hyst     | 0.5000    | %    | CJ_temp  | 0.000           |  |
|          |           |      | LeadRes  | 0.000           |  |
| Filter   | 0.000     | Secs | Emissiv  | 1.000           |  |
| Char     | Linear    |      | Delay    | 0.000           |  |
| UserChar |           |      |          |                 |  |
|          |           |      | SBreak   | Up              |  |
| PVoffset | 0.000     | %    | PVErrAct | Up              |  |
| AlmonTim | 0.000     | Secs | Options  | >0000           |  |
| Alm0fTim | 0.000     | Secs | Status   | >0000           |  |

## PID:

| TagName  | PID1      |   | LIN Name | PID1            |
|----------|-----------|---|----------|-----------------|
| Туре     | PID       |   | DBase    | <local></local> |
| Task     | 3 (110ms) |   | Rate     | 0               |
| Mode     | AUTO      |   | Alarms   |                 |
| FallBack | AUTO      |   |          |                 |
|          |           |   | HAA      | 100.0           |
| PV       | 0.0       | % | LAA      | 0.0             |
| SP       | 0.0       | % | HDA      | 100.0           |
| OP       | 0.0       | % | LDA      | 100.0           |
| SL       | 0.0       | % |          |                 |
| TrimSP   | 0.0       | % | TimeBase | Secs            |
| RemoteSP | 0.0       | % | XP       | 100.0           |
| Track    | 0.0       | % | TI       | 0.00            |
|          |           |   | TD       | 0.00            |
| HR_SP    | 100.0     | % |          |                 |
| LR_SP    | 0.0       | % | Options  | 00101100        |
| HL_SP    | 100.0     | % | SelMode  | 00000000        |
| LL_SP    | 0.0       | % |          |                 |
|          |           |   | ModeSel  | 00000000        |
| HR_OP    | 100.0     | % | ModeAct  | 00000000        |
| LR_OP    | 0.0       | % |          |                 |
| HL_OP    | 100.0     | % | FF_PID   | 0.0             |
| LL_OP    | 0.0       | % | FB_OP    | 0.0             |

sorties:

| TagName  | 02P01_08  |    | LIN Name | 02P01_08        |
|----------|-----------|----|----------|-----------------|
| Туре     | AO_UIO    |    | DBase    | <local></local> |
| Task     | 3 (110ms) |    | Rate     | 0               |
| MODE     | AUTO      |    | Alarms   |                 |
| Fallback | AUTO      |    | Node     | >00             |
|          |           |    | Sitello  | 2               |
| → OP     | 0.0       | %  | Channel  | 1               |
| HR       | 100.0     | %  | OutType  | mA              |
| LR       | 0.0       | %  | HR_out   | 20.00           |
|          |           |    | LR_out   | 4.00            |
| Out      | 0.0       | %  | AO       | 0.00            |
| Track    | 0.0       | %  |          | 02P01_08.L      |
| Trim     | 0.000     | mA | Options  | >0000           |
|          |           |    | Status   | >0000           |

| TagName  | 02P02_08  |    | LIN Name | 02P02_08        |
|----------|-----------|----|----------|-----------------|
| Туре     | AO_UIO    |    | DBase    | <local></local> |
| Task     | 3 (110ms) |    | Rate     | 0               |
| MODE     | MANUAL    |    | Alarms   |                 |
| Fallback | MANUAL    |    | Node     | >00             |
|          |           |    | SiteNo   | 2               |
| OP       | 0.0       | %  | Channel  | 2               |
| HR       | 100.0     | %  | OutType  | mA              |
| LR       | 0.0       | %  | HR_out   | 20.00           |
|          |           |    | LR_out   | 4.00            |
| Out      | 50.0      | %  | AO       | 0.00            |
| Track    | 0.0       | %  |          |                 |
| Trim     | 0.000     | mA | Options  | >0000           |
|          |           |    | Status   | >0000           |

3)Régler votre maquette pour avoir une mesure de 40% pour une commande de 50%

| TagName  | PID1      |   | LIN Name | PID1            |
|----------|-----------|---|----------|-----------------|
| Туре     | PID       |   | DBase    | <local></local> |
| Task     | 3 (110ms) |   | Rate     | 0               |
| Mode     | MANUAL    |   | Alarms   |                 |
| FallBack | MANUAL    |   |          |                 |
|          |           |   | HAA      | 100.0           |
| →PV      | 30.6      | % | LAA      | 0.0             |
| SP       | 40.0      | % | HDA      | 100.0           |
| OP       | 50.0      | % | LDA      | 100.0           |
| SL       | 40.0      | % |          |                 |
| TrimSP   | 0.0       | % | TimeBase | Secs            |
| RemoteSP | 0.0       | % | XP       | 100.0           |
| Track    | 0.0       | % | TI       | 0.00            |
|          |           |   | TD       | 0.00            |
| HR_SP    | 100.0     | % |          |                 |
| LR_SP    | 0.0       | % | Options  | 00101100        |
| HL_SP    | 100.0     | % | SelMode  | 00000000        |
| LL_SP    | 0.0       | % |          |                 |
|          |           |   | ModeSel  | 00100000        |
| HR_OP    | 100.0     | % | ModeAct  | 00100001        |
| LR_OP    | 0.0       | % |          |                 |
| HL_OP    | 100.0     | % | FF_PID   | 0.0             |
| LL_OP    | 0.0       | % | FB_OP    | 50.0            |

4)Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).



Le régulateur est inverse car le procédé est direct.

5)Régler la boucle de régulation utilisant la méthode par <u>approches successives</u>.



| TimeBase | Secs       |
|----------|------------|
| XP       | 10.0       |
| TI       | 5.00       |
| TD       | 20.00 10.0 |
|          | 10.0       |
| Options  | 00101100   |

6)Enregistrer l'influence d'une perturbation du débit d'eau chaude sur la température, en fermant V6.




On constate un plus important retard avec la perturbation.

## II. Régulation cascade

1)Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation cascade.


La régulation cascade permet d'augmenter considérablement la qualité de la régulation. L'évolution de la grandeur réglée en cas de modification de la grandeur pilote ou d'apparition de grandeurs pertubatrices.

2)Programmer le régulateur pour obtenir le fonctionnement en régulation cascade conformément au schéma TI ci-dessus.




| TagName  | esclave   |   | LIN Name | esclave         |   |  |
|----------|-----------|---|----------|-----------------|---|--|
| Туре     | PID       |   | DBase    | <local></local> |   |  |
| Task     | 3 (110ms) |   | Rate     | 0               |   |  |
| Mode     | REMOTE    |   | Alarms   |                 |   |  |
| FallBack | REMOTE    |   |          |                 |   |  |
|          |           |   | HAA      | 100.0           | % |  |
| → PV     | 24.2      | % | LAA      | 0.0             | % |  |
| SP       | 0.0       | % | HDA      | 100.0           | % |  |
| OP       | 25.7      | % | LDA      | 100.0           | % |  |
| SL       | 0.0       | % |          |                 |   |  |
| TrimSP   | 0.0       | % | TimeBase | Secs            |   |  |
| RemoteSP | 0.0       | % | XP       | 100.0           | % |  |
| Track    | 0.0       | % | TI       | 0.00            |   |  |
|          |           |   | TD       | 0.00            |   |  |
| HR_SP    | 100.0     | % |          |                 |   |  |
| LR_SP    | 0.0       | % | Options  | 00101100        |   |  |
| HL_SP    | 100.0     | % | SelMode  | 00001100        |   |  |
| LL_SP    | 0.0       | % |          |                 |   |  |
|          |           |   | ModeSel  | 00001001        |   |  |
| → HR_OP  | 100.0     | % | ModeAct  | 00001000        |   |  |
| LR_OP    | 0.0       | % |          |                 |   |  |
| HL_OP    | 100.0     | % | FF_PID   | 50.0            | % |  |
| LL_OP    | 0.0       | % | FB_OP    | 25.7            | % |  |

3)Régler la boucle de régulation esclave en utilisant la méthode par <u>approches successives</u>. On ne changera pas le réglage de la boucle maître.



| TagName  | esclave   |   | LIN Name | esclave         |
|----------|-----------|---|----------|-----------------|
| Туре     | PID       |   | DBase    | <local></local> |
| Task     | 3 (110ms) |   | Rate     | 0               |
| Mode     | REMOTE    |   | Alarms   |                 |
| FallBack | REMOTE    |   |          |                 |
|          |           |   | HAA      | 100.0           |
| →PV      | 25.2      | % | LAA      | 0.0             |
| SP       | 0.0       | % | HDA      | 100.0           |
| OP       | 0.0       | % | LDA      | 100.0           |
| SL       | 0.0       | % |          |                 |
| TrimSP   | 0.0       | % | TimeBase | Secs            |
| RemoteSP | 0.0       | % | XP       | 40.0            |
| Track    | 0.0       | % | TI       | 15.00           |
|          |           |   | TD       | 5.00            |
| HR_SP    | 100.0     | % |          |                 |
| LR_SP    | 0.0       | % | Options  | 00101100        |
| HL_SP    | 100.0     | % | SelMode  | 00001100        |
| LL_SP    | 0.0       | % |          |                 |
|          |           |   | ModeSel  | 00001001        |
| → HR_OP  | 100.0     | % | ModeAct  | 00001000        |
| LR_OP    | 0.0       | % |          |                 |
| HL_OP    | 100.0     | % | FF_PID   | 50.0            |
| LL_OP    | 0.0       | % | FB_OP    | 0.0             |

4)Enregistrer l'influence d'une perturbation du débit d'eau chaude sur la température, en fermant V6.



Le système devient plus stable.

5)Expliquez l'intérêt d'une régulation cascade en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.

La régulation cascade permet d'augmenter considérablement la qualité de la régulation. La régulation mixte.