	TP1 Supervision - Sanna Sibilo	Pt		A B C D Note
ı	Création du process virtuel			
1	Ajouter un bloc SIM sur votre programme, il simulera le fonctionnement d'un procédé réel. Donner lui un nom.	2,5	Α	2,5
2	Procéder à son paramètrage en respectant les valeurs suivantes	2,5	Α	2,5
II.	Etude du procédé			_
1	Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures.	2	Α	2
2	En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement. On prendra une consigne de 70%.	1	Α	1
3	En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur.	1	Α	1
4	Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement.	3	Α	3
III.	Etude du régulateur			
1	Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools.	1,5	D	0,075
2	En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours.	1,5	Α	1,5
IV.	Performances et optimisation			_
1	Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.	1	Α	1
2	Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et la précision relative.	1,5	Α	1,5
3	Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1	Α	1
4	Mesurer à nouveau les perfomances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente.	1,5	Α	1,5
			No	te sur : 20 18,6

TP1 SUPERVISION


SANNA GAETAN SIBILO RÉMI

I. Création du process virtuel (5pt)

1. Ajouter un bloc SIM sur votre programme, il simulera le fonctionnement d'un procédé réel. Donner lui un nom. (2,5pt)




2. Procéder à son paramétrage en respectant les valeurs suivantes (2,5pt) :



II. Étude du procédé (7pt)

1. Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures. (2pt)




2. En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement. On prendra une consigne de 70%. (1pt)

$$K = \frac{\Delta S}{\Delta E} = \frac{70}{70} = 1$$

3. En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur. (1pt)

Procédé direct, donc régulateur inverse Quand la valeur d'entrée augmente, la valeur de sortie augmente aussi.

4. Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement. (3pt)



$$K = \frac{\Delta X}{\Delta Y} = \frac{10}{10} = 1$$


$$T = 2.8*(t1-t0)-1.8*(t2-t0)$$

$$= 2.8*(12-0)-1.8*(14-0)$$

$$T = 8.4$$

III. Étude du régulateur (3pt)

1. Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools. (1.5pt)



structure mixte et kr = T/t = 8,4/11 = 0,77

2. En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours. (1.5pt)

A=
$$\frac{0.83}{K}$$
 * ($\frac{1}{Kr}$ +0.4)

$$=$$
 $\frac{0.83}{1}$ *($\frac{1}{0.77}$ +0.4)

$$A=1,41$$

$$Xp = \frac{100}{A}$$
 $Xp = \frac{100}{1.41} = 67\%$

$$Ti = t+0,4*T$$

=11+0,4*8,4

Ti=14,3s


Td=
$$\frac{T}{0,77+2,5+Kr} = \frac{8,4}{0,77+2,5} = 2.57s$$

IV. Performances et optimisation (5pt)

1. Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.(1pt)

Tagliame	PID		LIN Name	PID	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
			Rate	0	
Mode	AUTO		Alarms		
FallBack	AUTO				
			HAA	100.0	90
PV	0.0	%	LAA	0.0	90
SP	40.0	%	HDA	100.0	90
OP	100.0	%	LDA	100.0	90
SL	40.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	67.0	9
Track	0.0	%	TI	14.30	
			TD	2.57	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	01101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000	
LL_SP	0.0	%			
			ModeSel	00010001	
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00010001	
LR_OP	0.0	%			
HL_OP	100.0	%	FF_PID	50.0	9
LL_OP	0.0	%	FB_OP	100.0	9

2. Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et la précision relative. (1.5pt)



3. Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés. (1pt)

diminue xp= 50% augmente ti=20s

4. Mesurer à nouveau les perfomances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente. (1.5pt)

