


	TP3 SAD - Blanc Vogel	Pt		A E	3 C	D Note	
I	Préparation Préparation						
1	Placer sur le schéma TI, les mesures x1 et x2 et les commandes y1 et y2.	1	Α				1
2	Donner et réaliser le câblage pneumatique définie sur le schéma TI ci-dessus.	1	Α				1
3	Donner et procéder au câblage électrique des deux capteurs sur les entrée 1 et 2 du régulateur.	2	В			1,	5
II	Réglage boucle 1						
1	Régler votre régulation PID de pression à l'aide de la méthode du régleur.	1	Α				1
	Relever la réponse indicielle de votre boucle. Le système devra rester dans un fonctionnement linéaire (pas de saturation des signaux).	2	В			1,	5 Je veux voir les légendes du graphique.
3	Relever les performances de votre boucle (temps de réponse à ± 5%, erreur statique, premier dépassement).	1	Α				1
Ш	Réglage boucle 2						
	Régler votre régulation PID de pression à l'aide de la méthode du régleur.	1	Α				1
2	Relever la réponse indicielle de votre boucle. Le système devra rester dans un fonctionnement linéaire (pas de saturation des signaux).	2	Α				2
3	Relever les performances de votre boucle (temps de réponse à ± 5%, erreur statique, premier dépassement).	1	Α				1
IV	Fonctionnement des deux boucles						
1	Mettre une consigne identique sur les deux boucles. On s'assurera que l'on est dans un fonctionnement linéaire.	1	Α				1
2	Enregistrer la réponse indicielle des deux pressions suite à un échelon de consigne de 5% de la boucle 1.	2	Α				2
3	Expliquer ce qui se passe en vous aidant de votre enregistrement.	1	В			0,7	5
4	Mettre une consigne identique sur les deux boucles. On s'assurera que l'on est dans un fonctionnement linéaire.	1	Α				1
5	Enregistrer la réponse indicielle des deux pressions suite à un échelon de consigne de 5% de la boucle 2.	2	Α				2
6	Expliquer ce qui se passe en vous aidant de votre enregistrement.	1	С			0,3	5
7	Que peut-on dire sur la stabilité de deux boucles dépendantes vis à vis des stabilités des deux boucles isolées.	1	Χ				0
		Note: 18,1/21					

I. Préparation






3)




II. Réglage boucle 1

Avec la méthode du régleur on obtient xp= 7%; Td=0s car il amène à des instabilités et Ti= 15s

2)





Pas d'erreur statique vu que y'a un Ti.




III. Réglage boucle 2


1) On obtient xp= 5% et Ti=20s car Td amène à des instabilités






IV. Fonctionnement des deux boucles






3)
La boucle 2 met plus de temps à rejoindre la consigne

4)





7) faire varier la consigne de la boucle 2 ne fait pas varier les mesures car la vanne 1 dépend de PT1