

	TP1 SAD - Audiffren Ayza	Pt		A B C D	Note	
ı	Préparation du travail					
1	Compléter le schéma TI avec l'instrumentation et les liaisons nécessaires à la conception de la boucle de régulation.	2,0	С	_	0,7	
2	Quel est le nom de la grandeur réglée ?	0,5	Α		0,5	
3	Quel est le principe utilisé pour mesurer la grandeur réglée ?	0,5	Α		0,5	Normalement on est en présence d'une régulation
4	Quelle est la grandeur réglante ?	0,5	Α		0,5	de pression
5	Donner une grandeur perturbatrice.	0,5	Α		0,5	ue pression
6	Etablir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Prévoir les convertisseurs, alimentations, générateurs nécessaires. Faire apparaître les polarités.	1,0	Α		1	
II.	Etude du procédé					
1	Paramétrer les entrées-sorties de votre régulateur en fonction de la nature des signaux utilisés.	1,0	Α		1	
2	Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures (3 pour les régulations de température et niveau).	1,0	В		0,75	Les résultats que vous obtenez paraissent bizarres.
3	En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement.	1,0	Α		1	
	En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur.	1,0	Α		1	
5	Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement.	3,0		_	0,15	
III.	Etude du régulateur	-,-		_	5,25	
1	Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools.	1,5	D		0,075	
2	En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours.	1,5	D		0,075	
IV.	Performances et optimisation					
1	Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.	1	D		0,05	
2	Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et la précision relative.	1,5	D		0,075	
3	Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1	D		0,05	
4	Mesurer à nouveau les performances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente.	1,5	D		0,075	
			No	te sur : 20	8,0	

### I. Préparation du travail (5pt)

1. Compléter le schéma TI avec l'instrumentation et les liaisons nécessaires à la conception de la boucle de régulation.(2pt)



- 2. Quel est le nom de la grandeur réglée ? (0.5pt) la grandeur réglé est le débit de sortie de la vanne vs
- 3. Quel est le principe utilisé pour mesurer la grandeur réglée ? (0.5pt) le principe utilisé est une mesure de débit grâce a une membrane déformable qui mesure la pression, cette pression est ensuite convertie en débit.-
- 4. Quelle est la grandeur réglante ? (0.5pt) la grandeur réglante est le débit à l'entré de la cuve
- 5. Donner une grandeur perturbatrice. (0.5pt)
  la pression dans la cuve est la grandeur perturbatrice
- 6. Etablir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Prévoir les convertisseurs, alimentations, générateurs nécessaires. Faire apparaître les polarités. (1pt)



# II. Etude du procédé (7pt)

1. Paramétrer les entrées-sorties de votre régulateur en fonction de la nature des signaux utilisés. (1pt)

#### Entrée


TagName	01M01_04		LIN Name	01M01_04	
Туре	AI_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>00	
			Sitello	1	
PV	0.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	InType	mA	
LR	0.0	%	HR_in	20.00	mA
			LR_in	4.00	mΑ
HiHi	100.0	%	AI	0.00	mΑ
Hi	100.0	%	Res	0.000	Ohms
Lo	0.0	%			
LoLo	0.0	%	CJ_type	Auto	
Hyst	0.5000	%	CJ_temp	0.000	
			LeadRes	0.000	Ohms
Filter	0.000	Secs	Emissiv	1.000	
Char	Linear		Delay	0.000	Secs
UserChar					
			SBreak	Up	
PVoffset	0.000	%	PVErrAct	Up	
Alm0nTim	0.000	Secs	Options	>0000	
Alm0fTim	0.000	Secs	Status	>0000	

#### Sortie

TagName	02P01_04		LIN Name	02P01_04	
Туре	AO_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>00	
			Sitello	2	
OP	0.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	OutType	m.A.	
LR	0.0	%	HR_out	20.00	mA
			LR_out	4.00	mΑ
Out	0.0	%	AO	0.00	mΑ
Track	0.0	%			
Trim	0.000	mΑ	Options	>0000	

2. Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures (3 pour les régulations de température et niveau). (1pt)

Op	Pv
0	0
20	19
40	38
60	61
80	80
100	99



- 3. En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement. (1pt) Gain statique du procéder =DeltaX/DeltaY=(100-0)/(99-0)=1,01
- 4. En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur. (1pt) Le procéder est direct donc le régulateur est inverse
- 5. Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement. (3pt)

Je sais pas

### III. Etude du régulateur (3pt)

- 1. Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools. (1.5pt)
  - Je sais pas
- 2. En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours. (1.5pt)

Je sais pas

## IV. Performances et optimisation (5pt)

- 1. Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.(1pt) Je sais pas
- 2. Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et l'erreur statique. (1.5pt)

  Je sais pas
- 3. Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés. (1pt)
  Je sais pas
- 4. Mesurer à nouveau les performances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente. (1.5pt)

Je ne sais pas.