
	TP4 Pression - Gonzalez Grapin	Pt		Α	в с	D	Note	
I.	Préparation							
1	Compléter le schéma TI pour faire apparaître la boucle de régulation.	1	Α		T	П	1	
2	Donner le nom de la grandeur réglée, réglante et d'une grandeur perturbatrice. Placer ces grandeurs sur le schéma TI.	2	Α				2	
3	Donner et procéder au câblage électrique, pour un fonctionnement en régulation de pression.	1	Α				1	
4	Régler la consigne à 50%.	1	Α				1	
5	Compte tenu de l'appareillage utilisé, déterminer le sens d'action du régulateur et le justifier.	1	Α				1	
6	Régler le sens d'action du régulateur, on donnera le nom du paramètre modifié.	1	Α				1	
7	Régler le système pour que la pression se stabilise à environ 10% pour une commande de 0% de la vanne. Ne plus modifier le débit d'alimentation.	1	Α				1	
8	Réaliser un échelon de commande. La commande passera de 0 à 100%.	2	Α				2	
9	Le procédé est-il naturellement stable ou intégrateur ? Justifiez votre réponse.	1	Α				1	
II.	Réglage de la boucle							
1	Compléter la fiche fournie afin de régler votre régulation avec la méthode du régleur. On donnera trois courbes pour le réglage de chaque paramètre (Xp, Ti et Td).	3	Α				3	
2	Donner alors la fonction de transfert C(p).	1	В				0,75	
3	Commande à 50% à t=0, représenter l'allure de la commande Y en réponse à un échelon de mesure de 4% jusqu'à sa saturation.	2	Α				2	
III.	Performances							
1	Mesurer les performances de votre réglage. Tous les calculs et constructions devront apparaître sur l'enregistrement utilisé. (Temps de réponse à +/-10%, erreur statique et dépassement)	3	С				1,05	Je veux voir les constructions
			Note: 17,8/20					


I. Préparation


1)




2)


Grandeur réglée: La pression du résevoir Pr Grandeur réglante: Le débit de sorte Qs Grandeur perturbatrice: Le débit d'entrée Qe







5) La vanne est NO, lorsque la commande augmente, la pression augmente, donc le procédé est direct, le régulateur est donc réglé en inverse.



9)Le procédé est narurellement stable car on observe une augmentation non linéaire et une stabilisation en fin de mesure.


14:56:25:000 14:56:30:000 14:56:35:000 14:56:40:000 14:56:45:000 14:56:50:000 14:57:00:000 14:57:05:000 14:57:10:000 14:57:15:000 14:57:20:000 Heure (analyse)

II. Réglage de la boucle


1)

[Remplacer les par votre réponse]
Cette méthode s'applique-t-elle à un procédé naturellement stable ou instable? Stable
Doit-on se placer en Boucle Ouverte ou en Boucle Fermée? En boucle ferméé
Donner l'ordre dans lequel on doit régler les actions P, I et D. P puis D puis I.


méthode du régleur : l'action proportionelle : Xp=60%




Ts=8s on change Xp pour XP=95%




Pour la régulation dérivée : Td=2s




on change Td pour Td=1s



Pour l'action intégrale : Ti=1s




on change Ti pour Ti=2s



2)
$$C(p) = (\frac{100}{Xp})(\frac{1+Ti*p+Ti*Td*p^2}{Ti*p})$$

$$C(p) = \frac{1,05*1+2p+2p^2}{2p}$$

3)



III. Performances

1)dépassement de 112,5% avec une <u>erreur statique de 5%</u> et un temps de réponse de 13secondes.