	TP2 Pression - Blanchon Vasapolli	Pt		Α	В	C D	Note	
I.	Régulation de pression simple boucle (10 pts)							
	Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.	1	Α				1	
	Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.	1	Α				1	
	Régler votre maquette pour avoir une mesure de 50% pour une commande de 50%.	1	Α				1	
	Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).	1	А				1	
!	Régler la boucle de régulation, en utilisant la méthode de Ziegler & Nichols. On choisira un correcteur PID.	4	Α				4	
(Enregistrer la réponse de la mesure à un échelon de consigne W.	2	Α				2	
II.	Régulation de proportion (10 pts)							
	Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation de proportion.	1	Α				1	
	Programmer le régulateur pour obtenir le fonctionnement en régulation de proportion conformément au schéma TI cidessus.	3	В				2,25	La valeur du gain n'est pas correcte.
;	Régler la boucle de régulation menée en utilisant la méthode par approches successives. On ne changera pas le réglage de la boucle menante.	2	В				1,5	Il faut montrer plus d'enregistrements quand on utilise la méthode par approches successives.
	Enregistrer la réponse des mesures à un échelon de consigne W.	2	В				1,5	La Régulation menée oscille trop.
ļ	Expliquez l'intérêt d'une régulation de proportion en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.	2	С				0,7	


Note: 16,95/20

TP2 Pression

vasapolli Blanchon

I. Régulation de pression simple boucle

1)



2) Entree

ock: 01M01_0A Cor	mment Connections				
TagName	01M01_0A		LIN Name	01M01_0A	
Туре	AI_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Hode	>00	
			Sitello	1	
PV	0.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	InType	mA.	
LR	0.0	%	HR_in	20.00	mA
			LR_in	4.00	mA
HiHi	100.0	%	Al	0.00	mA
Hi	100.0	%	Res	0.000	Ohms
Lo	0.0	%			
LoLo	0.0	%	CJ_type	Auto	
Hyst	0.5000	%	CJ_temp	0.000	
			LeadRes	0.000	Ohms
Filter	0.000	Secs	Emissiv	1.000	
Char	Linear		Delay	0.000	Secs
UserChar					

PID

ock: Bidon Comment Connections									
agliame	Bidon			LIN Name	Bidon				
уре	PID			DBase	<local></local>				
ask	3 (110ms)			Rate	0				
				Alarms					
allBack	AUTO								
				HAA	100.0	%			
v	0.0	%		LAA	0.0	%			
P	0.0	%		HDA	100.0	%			
)P	0.0	%		LDA	100.0	%			
L	0.0	%							
rimSP	0.0	%		TimeBase	Secs				
temoteSP	0.0	%		XP	100.0	%			
rack	0.0	%		TI	0.00				
				TD	0.00				
IR_SP	100.0	%							
.R_SP	0.0	%		Options	01101100				
IL_SP	100.0	%		SelMode	00000000				
.L_SP	0.0	%							
				ModeSel	00000000				
IR_OP	100.0	%		ModeAct	00000000				
R_OP	0.0	%							
	agilame ype assk lode aliBack V P P L L rimSP emoteSP rack R SP L SP L SP	agilame Bidon ppe PID assk 3 (110ms) lode AUTO V 0.0 PP 0.0 PP 0.0 L 0.0 L 0.0 rimsP 0.0 emotesP 0.0 rack 0.0 R_SP 0.0 L_SP 0.0 L_SP 0.0 R_OP 100.0 R_OP 100.0	agilame Bidon PID Bidon PID Bidon Bidon PID Bidon Bi	Bidon PiD Pi	Bidon Lill Hame Bidon DBase Bidon DBase Bidon DBase Bidon DBase Bidon Rate Bidon Bidon	Bidon			


Sortie

lock: 02P01_0A Cor	mment Connections				
Tagllame	02P01_0A		LIN Name	02P01_0A	
Туре	AO_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>00	
			Sitello	2	
→ OP	0.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	OutType	mA	
LR	0.0	%	HR_out	20.00	mA
			LR_out	4.00	mA
Out	0.0	%	AO	0.00	mA
Track	0.0	%			
Trim	0.000	mA	Options	>0000	
			Status	>0000	




3)


Block: Bidon Comme	nt Connections					
TagName	Bidon			LIN Name	Bidon	
Туре	PID			DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)			Rate	0	
Mode	MANUAL		_	Alarms		
FallBack	MANUAL					
				HAA	100.0	%
→PV	50.0	%		LAA	0.0	96
SP	0.0	%		HDA	100.0	%
OP	50.0	%		LDA	100.0	%
SL	0.0	%				
TrimSP	0.0	%		TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%		XP	100.0	%
Track	0.0	%		TI	0.00	
				TD	0.00	
HR_SP	100.0	%				
LR_SP	0.0	%		Options	01101100	
HL_SP	100.0	%		SelMode	00000000	
LL_SP	0.0	%				
				ModeSel	00100000	
HR_OP	100.0	%		ModeAct	00100001	
LR_OP	0.0	%				
		1				



Quand OP augmente, PV augmente donc procède direct donc régulateur inverse.



PID mixte Xp= 1,7* 12= 20,4 % Ti= 2,5/2= 1,25 sec Td=2,5/8 = 0,3125 sec



Xp= 50% Ti=2sec

II. Régulation de proportion

Une boucle de régulation de rapport c'est qu'on on fait un rapport constant entre deux grandeurs X1 et X2 par exemple. X1 est utilisé pour calculer la consigne de la boucle de régulation de X2


2)


PID menée

Block: menee Comme	ent Connections				
TagHame	menee		LIN Name	menee	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Mode	REMOTE		Alarms		
FallBack	REMOTE				
			HAA	100.0	%
→PV	0.0	%	LAA	0.0	%
SP	0.0	%	HDA	100.0	%
OP	0.0	%	LDA	100.0	%
SL	0.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
→ RemoteSP	0.0	%	XP	4.0	%
Track	0.0	%	TI	0.00	
			TD	0.00	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	01101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00001000	
LL_SP	0.0	%			
			ModeSel	00001001	
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00001000	
LR_OP	0.0	%			
					i


Add

Block: gain Commer	ck: gein Comment Connections									
Tagllame	gain			LIN Name	gain					
Туре	ADD2			DBase	<local></local>					
Task	3 (110ms)			Rate	0					
→ PV_1	0.0	%		Alarms						
K_1	1.000									
PV_2	0.0	%								
K_2	1.000									
OP	0.0	%								
HL_OP	100.0	%								
LL_OP	0.0	%								





Block: menee Comme	ent Connections				
TagName	menee		LIN Name	menee	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Mode	REMOTE		Alarms		
FallBack	REMOTE				
			HAA	100.0	%
→ PV	39.5	%	LAA	0.0	%
SP	48.9	%	HDA	100.0	%
OP	99.0	%	LDA	100.0	%
SL	48.9	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
→ RemoteSP	48.9	%	XP	70.0	%
Track	0.0	%	TI	5.00	
			TD	0.00	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	01101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00001000	
LL_SP	0.0	%			
			ModeSel	00001001	
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00001000	
LR_OP	0.0	%			
					l



5)
L'interet est d'avoir un ecart constant comme dans les régulation <u>de niveau</u>.