BTA-Cockpit auf einen neuen Rechner bringen

Stand 06.11.2026 · Werkzeug neu · Programm 1.3

In drei Klicks. Ohne Adminrechte, ohne Installation, ohne IT. Für Arbeitsplatz-, Leser- und Monitor-Rechner gleich.

Das Wichtigste zuerst: Es gibt EIN Werkzeug, `BTA-Werkzeug.cmd`. Es schaut sich den Rechner an, stellt eine Frage, richtet alles ein und zeigt am Ende einen grünen Haken. Nichts muss eingetippt werden. Pfade, Standort und Verbindungsweg stehen im Ordner des Werkzeugs.

Wo liegt das Werkzeug?

Auf dem Firmenlaufwerk (ohne Stick):
`W:\16_Technik\01_Scheurich\02_Werkstatt\Arbeitsplanung\BTA-Cockpit-Stick`
Immer auf dem neuesten Stand. Der Normalfall.

Auf dem USB-Stick:
Ordner `BTA-Cockpit-USB-Stick` auf dem Stick. Für Rechner ohne Laufwerkszugriff oder unterwegs.

Die drei Klicks

1. **Doppelklick auf `BTA-Werkzeug.cmd`**
   Ein schwarzes Fenster blitzt kurz auf, dann kommt das blaue Fenster „BTA-Cockpit – Werkzeug“. Fragt Windows „Möchten Sie diese Datei ausführen?“ oder meldet SmartScreen: **„Weitere Informationen“** → **„Trotzdem ausführen“**. Das kommt nur beim ersten Mal.

2. **Schritt 1 lesen, dann Weiter >**
   Das Werkzeug zeigt vier bis fünf Zeilen mit Ampeln: Rechnername, Programm-Paket gefunden, Firmenlaufwerk W: erreichbar, Cockpit noch nicht eingerichtet. Alles grün oder gelb: weiter. Eine rote Zeile sagt, was fehlt – meist „W: nicht erreichbar“ (Netzwerkkabel oder WLAN prüfen, dann Noch einmal nachsehen).

3. **Schritt 2: eine Karte anklicken, dann Einrichten**
   „Wofür ist dieser Rechner?“ – **Arbeitsplatz in der Werkstatt** (der Normalfall), **Info-Bildschirm** (Morgenrunde: startet mit Windows, Vollbild) oder **Nur ansehen**. Standort steht auf Scheurich; für Soendgen Keramik auf „(ändern)“ klicken. Das Werkzeug kopiert das Programm auf den Rechner (ca. 110 MB, 20 bis 60 Sekunden), schreibt die Einstellungen, legt die Verknüpfung „Werkstatt-Cockpit“ auf den Desktop und prüft die Verbindung.

Schritt 3 – fertig: Grüner Haken „Fertig eingerichtet“. Cockpit jetzt öffnen drücken oder später die Desktop-Verknüpfung doppelklicken. Beim allerersten Programmstart kann Windows noch einmal fragen: „Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“. Das Cockpit verbindet sich von selbst mit der Werkstatt. Wer auf W: kein Schreibrecht hat, bekommt automatisch „nur ansehen“ – das ist richtig so.

Wenn etwas nicht klappt

DAS SIEHST DU	DAS BEDEUTET ES, UND DAS HILFT
Rote Zeile in Schritt 3 „Das hat nicht geklappt“	Die Meldung nennt den Grund. Beheben (meist Netz oder Laufwerk), dann **Noch einmal**. Bleibt es rot: **Protokoll speichern…** (unten rechts, legt eine Textdatei auf den Desktop) und an Roberto Ciraci schicken.
Windows: „Der Computer wurde geschützt“	Normal beim allerersten Start (das Programm ist nicht signiert). „Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“.
„Programm-Paket fehlt auf dem Stick“	Vom Laufwerk W: aus einrichten (dort liegt es) – oder unter „Mehr …“ den Knopf **Programm laden (Internet)** drücken.
Das Cockpit lief hier schon einmal	Einrichten frischt nur auf: zu alte Programme (vor 1.3) werden erneuert, Verknüpfung und Einstellungen neu geschrieben. Daten liegen nie auf dem Rechner, nichts geht verloren.
Rote Leiste „Diese Fassung ist veraltet“ im Cockpit	Den grünen Balken „Neue Version verfügbar“ oben anklicken. Neue Fassungen kommen über den Update-Ordner auf W: von selbst – nicht über Stick oder Werkzeug.

„Mehr …“ – die Tafel (für Roberto und Vertretung)

Unten links im Werkzeug. Jede Zeile eine Ampel – Programm-Paket, Programm auf dem Rechner (mit Fassung), Verbindung zur Werkstatt, Verknüpfung, Autostart/Vollbild, neueste App-Fassung, BTA-Server – und daneben ein Knopf, der genau das richtet. **Alles einrichten, was fehlt** macht alle roten Punkte auf einmal. Darunter: **Server-Weg einschalten** / **aus** (einzelnen Rechner auf den BTA-Server stellen, bis zum Umschalttag nur zum Testen), **Pfade neu speichern**, **Programm laden**, **Datenordner öffnen**, **Vom Rechner entfernen**.

> **Nicht machen:** das Programm direkt vom Stick oder vom Laufwerk W: starten. Jeder Start zöge 110 MB über das Netz, Windows warnt bei jedem Start, und ein Update blockiert alle, die es offen haben. Das Werkzeug kopiert es deshalb auf den Rechner – das ist der ganze Sinn.

Auf dem BTA-Server

Dasselbe `BTA-Werkzeug.cmd`, aber **Rechtsklick → „Als Administrator ausführen“**. Das Werkzeug erkennt den Server selbst und fragt in Schritt 2: Dienst einrichten oder tauschen, App-Datei tauschen, Sicherung jetzt, Sicherung einspielen. „Mehr …“ zeigt die zehn Server-Ampeln und die Fachknöpfe (Dienst starten/stoppen, Status-Seite, Import von W:, Nachtlauf der Tests). Nur für Roberto und Vertretung.

Fragen und Rückmeldungen an Roberto Ciraci (Werkstatt). Diese Anleitung liegt im Projekt unter `doku/Werkstatt-Cockpit-Programm-Aufsetzen.pdf`, Quelle `tools/aufsetzen-pdf.html`, Kurzfassung als Zettel `03-Anleitung\NEUER-RECHNER-IN-DREI-KLICKS.txt`.