- 1. 签到
- 2. 按照自己的序号 对照仪器序号就坐( 前三排座位为热导实 验仪器)

# 准稳态法测量不良导体的导热系数和比热

物理实验完整报告要求

- 1. 列出实验名称、实验目的
- 2. 实验原理
- 3. 实验仪器
- 4. 实验任务或实验步骤
- 5. 数据处理(整理原始数据)
- 6. 实验小结(有就写,不强求)
- 7. 后附签字的原始数据表格,简单的预习报告

完整报告1-4项限制1000字内,不要抄讲义,要自己提炼。报告重点应放在5、6项。

注意:实验报告只能交电子版pdf格式,可以扫描件,或者拍照转pdf,要求清晰即可。

(671011周要求完整实验报告)

简要实验报 告仅要求含1、

5—7项。

看质量, 不看厚薄!

#### 一周内提交,四周后无效

只能交电子版pdf格式(手写扫描,拍照转

pdf都可以), 网络学堂课程作业序号32: 作

业题目: J51-热导-准稳态法测量不良导体的

导热系数和比热-梅圳(我的作业箱)

我的联系方式:

邮箱: meic19@mails.tsinghua.edu.cn

微信:13717853299

有问题联系我(我的作业箱主页有联系方式)

热量传递三种方式: 热传导、对流、辐射;

热传导中的稳态、非稳态、准稳态;

热的良导体、不良导体。

#### 傅里叶定律

$$Q = -\lambda F \frac{dt}{dx}$$


热流密度:

$$\mathbf{q} = -\lambda \frac{at}{dx}$$

#### 导热系数λ意义:

单位时间内在单位温度梯度作用下的

热流密度单位: W/(m·K)



平板的一维稳态导热

#### 一维导热模型及热传导方程


• 
$$\frac{\partial t(x,\tau)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t(x,\tau)}{\partial x^2} \quad (0 < x < R, \tau > 0)$$

初始条件  $t(x,\tau)_{\tau=0} = t_0$ 

边界条件

$$q_c = \lambda \frac{\partial t(x, \tau)}{\partial x} |_{x=R}$$

$$\frac{\partial t(x, \tau)}{\partial x} |_{x=R}$$



无限大平板导热模型

#### 方程的解为:

$$t(x,\tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[ \frac{a\tau}{R} - \frac{R^2 - 3x^2}{6R} + R \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{\mu_n^2} \cos(\mu_n \frac{x}{R}) \exp(-\mu_n^2 F_0) \right]$$

式中: 
$$\mu_n = n\pi$$
,  $n = 1,2,3...$ 

当 
$$F_0 = \frac{a\tau}{R^2} > 0.5$$
 时进入准稳态: x 和  $\tau$  独立

$$t(x,\tau) - t_0 = \frac{q_c R}{\lambda} \left( \frac{a\tau}{R^2} + \frac{x^2}{2R^2} - \frac{1}{6} \right)$$

$$t(x,\tau) - t_0 = \frac{q_c R}{\lambda} \left( \frac{a\tau}{R^2} + \frac{x^2}{2R^2} - \frac{1}{6} \right)$$

准稳态时利用同一时刻加热面(x=R)与中心面(x=0)的温度之差可以计算导热系数 $\lambda$ 


$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$$

准稳态时利用中心面(x=0)的<mark>温升速率</mark>可以计算材料比热C

$$q_{c}F = c\rho RF \frac{\partial t}{\partial \tau} \bigg| \qquad c = \frac{q_{c}}{\rho R \frac{\partial t}{\partial \tau} \bigg|_{x=0}}$$

### 实验装置特色

- 1)实验样品长宽均为厚度R的9倍,可 忽略长宽非无限大
- 2)采取四块样品<mark>紧密组合</mark>由两个阻值 一致的薄膜加热器并联供热,以保 证两加热面向中心的加热热流恒定 并对称相等
- 3)四块样品组合有利于在加热面、中 心面中心安装测温元件




$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$$
  $c = \frac{q_c}{\rho R \frac{\partial t}{\partial \tau}\Big|_{x=0}}$ 

通电时忽略电阻电容变化,平面薄膜加热器的热量向两个方向传导,利用对成型设置样

品架,向样品中心传导的流密度为加热电功率的一半,即


$$q_c = \frac{U_{mm}^2}{2Fr}$$



U 加热为加热器所加电压, (两个相同的加热电薄膜加热器并联接到加热电源), r 为单个加热器电阻。

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t} \quad c = \frac{q_c}{\rho R \frac{\partial t}{\partial \tau}\Big|_{x=0}}$$

#### 热电偶测温原理



温差电动势、热电效应(塞贝克效应seeback effect)、中间导体定律

$$U(TT_0) = a(T - T_0) + b(T - T_0)^2$$

测量温度范围较小时,可以忽略二次项,近似认为热电偶输出与温差成正比。在本实验中,使用铜-康铜热电耦a=40uV/℃

## 二、实验仪器

- 1. 数字万用表
- 2. 直流稳压电源
- 3. 数字信号发生器
- 4. 数字万用表使用练习配件
- 5. 热导测量仪
- 6. 双刀双掷开关(换向开关)
- 7. 秒表

# 三、实验任务及注意事项

- 1. 按室内资料、仪器说明书完成数字万用表使用练习任务
- 2. 按讲义上的实验步骤完成有机玻璃导热系数与比 热的测量
- 3. 注意: 热偶丝较细,注意保护,加热面热偶横梁 任何情况下都禁止取下
- 4. 禁止拆开实验仪器,避免损坏热电耦以及其他组件
- 5. 实验结束,装置需要<mark>松开散热</mark>,同时整理好仪器 恢复原样

## 1. 万用表使用:按照说明书

记录: 测量值, 量程, 精度

测量任务	测量值	量程	精度(测量值% +量程%)	完整测量结果
测交流电压有效(V)				
测交流信号的频(kHz)				
二端法 测电阻(KΩ)				
电容 (μF)				
二极管(V)			正向导通电压=	

#### 1. 万用表使用:按照说明书

 $\Delta X$ 取两位有效数字,首位是1或者2取两位,首位  $\geq 3$ ,可取一位有效数字。同时最终结果要注意  $X \pm \Delta X$ 的表达规则,小数点后位数对齐。

以电阻测量结果为例计算:


量程为20kΩ,读数为11.0106kΩ,读表格可知,不确定 度为0.020%+0.004%

 $\Delta R = 0.020\% \times 11.0106 + 0.004\% \times 20.0000$ 

 $= 0.0030 \mathrm{k}\Omega$ 

 $R = R \pm \Delta R = 11.0106 \pm 0.0030 k\Omega$ 

#### 2. 热导实验



$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$$

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{\partial t}{\partial \tau} \Big|_{x=0}}$$

#### 2. 热导实验

- 1. 预热加热电源(15~20V),固定紧实测量样品台装置(开始计时前不要 对电阻薄膜进行加热)
- 2. 检查装置: 测量加热器电阻(并联55正常), 检查四个热电偶(约几欧姆)
- 3. 按照图示连接电路(电路连接好要让我检查无误才可以开始测量数据,不接入加热电源):测量室温t0,初始加热电压,初始的压差U1和U2: 0时刻U1 应该10uV以内,否则考虑修正测量的电压值即零位修正U0:万用表短接会有一个内部电压
- 4. 接入电压开始计时:同时每隔一分钟记录数据,考虑优先记录变化快的数据(刚开始 $U(t_2t_1)$ 变化较快)
- 5. 结束计时:记录加热电压
- 6. 松开装置散热,整理好实验器材即可

#### 2. 热导实验(合适量程)

材料<u>有机玻璃</u>; L=W=\_\_\_\_; R=\_\_\_\_; ρ=

室温*t*<sub>0</sub>=\_\_\_\_\_; 加热器*r*/2=\_\_\_\_;

τ (min)	0	1	2	•••	25
中心面与冷面 $U(t_1t_c)$					
热面与中心面 $U(t_2t_1)$				•••	

#### 四:数据处理(准稳态)

- 1、最好是用软件画出  $U_1(t_2t_1) \sim \tau$  、  $U_2(t_1t_c) \sim \tau$  曲线,画出散点图,拟合曲线从图线判断出现准稳态的时间,得出温差、温升速率,进而求出导热系数、比热。估计进入准稳态时中心面的温度,对准稳态出现后  $U_1(t_2t_1) \sim \tau$  、  $U_2(t_1t_c) \sim \tau$  曲线走势进行分析解释。考虑零位修正: 万用表短接会有一个内部电压(0时刻U1 应该10uV以内,否则考虑修正测量的电压值);万用表部分需要重新整理实验数据,同时以一个数据为例写出详细结算结果;数据处理要给出原始公式和详细每一步代入过程。
- 2、 如果考虑薄膜加热器的热容、边缘绝热条件没满足等,热流密度按电功率的85%来修正,请重新给出该条件下的导热系数与比热。

(原始数据需要和实验报告装订在一起)

#### 问题探讨:

- 1. 本实验中准稳态会无限保持下去吗?
- 2. 热电偶冷端温度对实验的影响是怎样的?
- 3. 从理论层面、装置层面、操作层面进行误差分析,以及结果自洽性分析
- 4. 对U1和U2走势进行分析

