

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO

Controle Digital - SEL0620

Modelagem e Discretização da Planta Relatório 3

Matheus Henrique Dias Cirillo - 12547750

Gustavo Moura Scarenci de Carvalho Ferreira - 12547792

Docente responsável: Dr. Valdir Grassi Jr.

São Carlos 2º semestre/2024

Sumário

1	ntrodução	1
2	esenvolvimento	2
	.1 Questão 1	2
	.2 Questão 2	3
	.3 Questão 3	3
	.4 Questão 4	3
	.5 Questão 5	2
	.6 Questão 6	
	.7 Questão 7	
	.8 Questão 8	7
Re	rências Bibliográficas	ç

1 Introdução

O função de transferência do sistema de segunda ordem é da seguinte forma:

$$G(s) = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2} \tag{1.1}$$

Os parâmetros ζ , w_n , e o valor de amplitude R para a entrada degrau que será utilizada são:

- $\zeta = 1,012$
- $w_n = 0.875 \frac{rad}{s}$
- R = 1,18

2 Desenvolvimento

2.1 Questão 1

Qual a função de transferência contínua do sistema para os valores numéricos do seu grupo? Quais os pólos do sistema de segunda ordem contínuo? Qual a classificação do sistema de segunda ordem (sobreamortecido, criticamente amortecido ou subamortecido)? Para obter os pólos da função de transferência, o seguinte comando de Matlab pode ser utilizado considerando que a função de transferência G já foi definida:

```
p = pole(G)
```

A função de transferência G(s) é obtida pelo Matlab:

```
zeta = 1.012
wn = 0.875
R = 1.18;
g = tf(wn^2, [1 2*zeta*wn wn^2]) % Funcao de Transferencia
```

Tal que a função de transferência para os valores númericos do meu grupo pode ser observada na Equação 2.1

$$G(s) = \frac{0.765625}{s^2 + 1.7755s + 0.765625} \tag{2.1}$$

Para encontrar os pólos do sistema, resolvemos a equação característica dada pelo denominador da função de transferência:

$$s^2 + 1.7755s + 0.765625 = 0$$

Assim, os pólos são:

$$s_1 = \frac{-1.7755 + 0.3081}{2} = -0.7337$$
$$s_2 = \frac{-1.7755 - 0.3081}{2} = -1.0418$$

Portanto, os pólos do sistema são aproximadamente $s_1 = -0.7337$ e $s_2 = -1.0418$. A classificação do sistema pode ser feita a partir do coeficiente de amortecimento ζ :

- Sobreamortecido: $\zeta > 1$
- Criticamente Amortecido: $\zeta = 1$
- Subamortecido: $\zeta < 1$

Com $\zeta=1.012$, o sistema é **sobreamortecido**, pois o coeficiente de amortecimento é maior que 1.

2.2 Questão 2

Mostre no relatório qual o período de amostragem escolhido baseado na largura de banda do sistema. Como você chegou no valor para o período de amostragem? Mostre no relatório a largura de banda em [rad/s] e em [Hz], e também a frequência de amostragem em [rad/s] e em [Hz]. Observação: o valor escolhido para T_0 baseado na largura de banda deve ser maior que 0,2 segundos. Justifique se precisar usar um valor igual ou menor.

Como vimos na Prática 2, a frequência de Nyquist exige que nossa frequência de amostragem seja pelo menos duas vezes maior que a nossa frequência de banda, todavia no mundo real isso não nos dá margem de variação, por isso, o ideal **ADICIONAR REFERENCIA** é que nossa frequência de amostragem seja pelo menos dez vezes maior. Desse modo, chegamos em um período de amostragem igual a 1,137s.

```
wb = bandwidth(g)
fb = wb/(2*pi)
F0 = 10*fb
W0 = F0*2*pi
T0 = 1/F0
```

Os resultados encontrados podem ser observados na Tabela 1

	Largura de Banda	Frequência de Amostragem
Hertz	0.0879	0.8795
Rad/s	0.5526	5.5259

Tabela 1: Largura de banda e frequência de amostragem

2.3 Questão 3

A partir da função de transferência contínua do sistema, encontre e mostre no relatório a função de transferência discreta do sistema considerando um retentor de ordem zero. Para isso, considerando que a função de transferência contínua já foi definida no Matlab como sendo G, e o período de amostragem foi definido como sendo T_0 , utilize o seguinte comando no Matlab:

```
Gz = c2d(G, T0, 'zoh')
```

A função de transferência discreta do sistema Gz é dada pela Equação 2.2.

$$G(s) = \frac{0.2609z + 0.1331}{z^2 - 0.7395z + 0.1335}$$
 (2.2)

2.4 Questão 4

Quais os pólos e zeros da função de transferência discreta? Para obter os zeros da função de transferência, o seguinte comando de Matlab pode ser utilizado considerando que a função de transferência Gz já foi definida:

z = zero(Gz)

Os pólos podem ser obtidos utilizando o seguinte comando no Matlab:

$$p = pole(Gz)$$

Os resultados obtidos foram:

$$z = -0.5101$$

$$p_1 = 0.4265, \quad p_2 = 0.3130$$

Portanto, a função de transferência discreta apresenta um zero em z=-0.5101 e dois pólos em $p_1=0.4265$ e $p_2=0.3130$.

2.5 Questão 5

Plote a resposta do sistema contínuo a uma entrada degrau de amplitude r, indicada na tabela de parâmetros fornecida. Sobreponha a resposta contínua à resposta discreta. Utilize a seguinte sequência de comandos do Matlab considerando que a função de transferência contínua G, a função de transferência discreta Gz, e a amplitude do degrau r já foram definidas:

figure
step(r*G)
hold on
step(r*Gz)

Acrescente título e legenda para completar a figura.

A resposta do sistema contínua a uma entrada degrau de amplitude \boldsymbol{r} pode ser observada na Figura 1




Figura 1: Função de transferência contínua e função de transferência discreta

2.6 Questão 6

Qual o tempo de acomodação (t_s) da resposta do sistema discreto considerando o critério de ±2%? Qual o tempo de subida (t_r) da resposta do sistema discreto? Para encontrar esse valor, clique com o botão direito do mouse no gráfico mostrado pelo Matlab como resposta ao comando step. Então selecione *Characteristics*, e depois *Settling Time* (t_s) e *Rise Time* (t_r) .

O tempo de acomodação do sistema é de 6,82s e o de subida 4,09s. Os resultados podem ser observados na Figura 2




Figura 2: Tempo de acomodação e tempo de subida do sistema discreto

2.7 Questão 7

Utilizando o Simulink, implemente o diagrama da Figura 3 que faz a simulação do sistema contínuo em malha aberta submetido a uma entrada degrau. Sequência a ser utilizada para isso:

- 1. Abra o Simulink digitando simulink no prompt da janela de comando do Matlab, ou utilize o botão disponível na aba *Home*.
- 2. Quando a janela do Simulink abrir, escolha a opção de criar um Blank Model.
- 3. Clique no botão Library Browser.
- 4. Arraste do *Library Browser* para a área em branco à direita os blocos que você vai utilizar para criar o diagrama (Transfer Fcn, Zero-Order Hold, Scope, To Workspace, Step). Eles podem ser encontrados dentro da categoria *Simulink* nas sub-categorias: *Continuous*, *Discrete*, *Sinks*, *Sources*.

- 5. Conecte os blocos clicando na entrada de um bloco e arrastando para a saída de outro bloco ou ponto de conexão desejado.
- 6. Configure o tempo de simulação para 15 segundos alterando o valor de *Stop Time* na barra superior da janela do Simulink.
- 7. Configure as propriedades de cada bloco:
 - Step: Ajustar o Step Time para 0, ajustar o Final Value para o valor da amplitude do degrau r;
 - Transfer Function: Insira os vetores com os valores dos coeficientes do polinômio do numerador e denominador da função de transferência (ordem decrescente de expoentes). Para recuperar os vetores que representam os polinômios do numerador e denominador da função de transferência: [num, den] = tfdata(G, 'v')
 - Zero-Order Holder: Configure o Sample Time como sendo o valor do período de amostragem T_0 escolhido;
 - To Workspace: Configure o Variable name para o nome da variável do workspace onde você quer armazenar os dados. Por exemplo, yc para a saída contínua, e yd para a saída discreta.
- 8. Execute a simulação apertando o botão de play da barra superior da janela do Simulink.




Figura 3: Diagrama do Simulink a ser implementado

A implementação feita no Simulink pode ser observada na Figura 4.




Figura 4: Simulink implementado pelos autores

2.8 Questão 8

Mostre no relatório uma figura com as saídas sobrepostas geradas pelo Simulink e exportadas pelos blocos *To Workspace*. Para plotar os dados exportados pelos blocos *To Workspace* utilize a seguinte sequência de comandos no Matlab:

```
figure
plot(out.yc.Time, out.yc.Data, 'b')
hold on
stairs(out.yd.Time, out.yd.Data, 'r')
```

Acrescente título e legenda para completar a figura. Observe que a saída discreta obtida utilizando o retentor de ordem zero no Simulink é a mesma saída obtida pelo comando step aplicado na função de transferência discreta.

As saídas geradas pelo Simulink podem ser observadas na Figura 5




Figura 5: Saída gerada pelos blocos Simulink

Referências Bibliográficas