DISEÑO DE CONECTOR HEMBRA RJ45, CABLE DIRECTO Y CRUZADO



ADMINISTRACIÓN DE REDES JUAN CARLOS NAVIDAD GARCÍA


Índice:

Cable directo, cruzado y estándares:	. 3
Elementos necesarios:	. 5
Elaboración del cable directo:	. 6
Comprobación del cable directo:	. 8
Elaboración del cable cruzado:	. 9
Comprobación del cable cruzado:	. 9
Elaboración del cable hembra:	14
Comprobación del cable hembra e instalación:	15

Cable directo, cruzado y estándares:

Los **cables Ethernet** se basan en **dos tipos de estándares** para que sean **directos** o **cruzados**, por eso primero habría que explicar los estándares.


Existen dos formas de conectividad diferentes, dependiendo de estos dos tipos de disposición de cableado de red. La disposición de T-568B es sin duda la más común, aunque muchos dispositivos también son compatibles con la distribución T-568A. Si los dos extremos del cable directo están cableados conforme a un estándar, entonces estamos hablando de una conexión directa, siendo posible aplicar cualquiera de las disposiciones. Por el contrario , hablaríamos entonces de una conexión cruzada. Algunas aplicaciones de red requieren un cable cruzado Ethernet, con un conector T-568A en un extremo y uno T-568B en el otro. Este tipo de cable se usa generalmente para conexiones directas de ordenador a ordenador.



Estándares de cable de red RJ45


Ahora que ya sabemos los estándares que rigen los cables de red RJ45 y que hacen que puedan ser de un tipo u otro, explicaré más a fondo que es el **cable directo** y el **cable cruzado**.

El cable de red directo no cambia su dirección. Ambos extremos utilizan el mismo estándar de cableado: T-568A o T-568B (Normalmente tipo B). Por lo tanto, ambos extremos del cable directo tienen una disposición de cables del mismo color. Estos cables son ampliamente utilizados para conectar ordenadores a switches, hubs, routers, etc.



Disposición de los hilos en el cable directo

Por otro lado, el **cable cruzado**, como su nombre indica, se cruza o **cambia de dirección de un extremo a otro**. A diferencia del cable directo, el cable cruzado **utiliza diferentes estándares de cableado en cada uno de sus extremos**: uno el **estándar T568A** y el otro el **estándar T568B**. Ambos extremos del cable cruzado tendrán una disposición de cables de diferente color. Los cables cruzados se usan principalmente para conectar dos routers, ordenadores o hubs.




Disposición de los hilos en el cable cruzado

Elementos necesarios:



Tres cables Ethernet, 1 para directo, otro para cruzado y otro para el hembra.



Cuatro conectores macho RJ45




Dos conectores hembra RJ45



Ponchadora




Crimpadora



Tijeras de electricista

Elaboración del cable directo:

Empezando por el **cable directo**, lo primero que debemos hacer es **pelarlo y dejar los hilos fuera**, para poder introducirlos en el **conector RJ45**, el cable debería de quedarse más o menos así:



Cable Ethernet pelado

Para que el cable sea directo, los hilos deben de introducirse en el conector macho RJ45 con la misma disposición de colores, ya sea tipo T-568A o T-568B.


En mi caso, he utilizado el **estándar T-568B**, que suele ser el más común.

Así que, una vez conseguido introducir los hilos con el estándar correspondiente se procedería a **crimpar** el cable:



Crimpado de cable Ethernet

Al crimpar el cable debemos comprobar de que los colores en ambos conectores están igual:



Cable directo con estándar T-568B

Comprobación del cable directo:

Se comprobará su funcionamiento mediante un **tester**, en el que hay que **conectar ambos extermos del cable a los conectores correspondientes**, si las luces de cada hilo se encienden significa que está correcto, a su vez de que **si se enciende la luz de conectado, el tester nos dirá que el cable es directo**:



Comprobación de cable directo con tester


Si conectamos este cable a una **toma de internet**, nos debería de funcionar perfectamente como se puede ver en la siguiente figura:



Comprobación de funcionamiento del cable directo

Elaboración del cable cruzado:

La elaboración del cable es exactamente igual, salvo que a la hora de introducir los conectores RJ45, en un ectremo hay que utilizar el estandar T-568A y en otro el T-568B, quedando de la siguiente manera:



Cable cruzado con ambos estándares.

Comprobación del cable cruzado:


A la hora de comprobarlo con el **tester se debe de hacer de la misma manera**, se deben de encender todos los hilos como en el cable directo, pero también **se debe encender la luz de cruzado**:




Comprobación de cable cruzado con tester

Para comprobar que el cable realmente funciona, deberemos conectar dos equipos a través del cable cruzado y compartir archivos entre estos.


Windows por defecto no deja compartir archivos, para que se pueda debemos de desactivar el firewall, el cual se desactiva desde Microsoft Defender, en el apartado de *Firewall* y *protección de red*, escogeremos el tipo de red en la que estamos conectados (Red de dominio, Red Privada y Red Pública) y le daremos a *desactivar Firewall de Microsoft Defender*:



Interfaz principal de Microsoft Defender




Apartado de Firewall




Apartado de firewall en red


También hay que activar en configuración el uso compartido de carpetas públicas, dentro de configuración nos iremos a *Red e Internet*, *Configuración de red avanzada*, *Configuración avanzada de uso compartido* e activar el apartado de *Uso compartido de carpetas públicas*:



Apartado de ajustes de Red e Internet



Apartado de Configuración de red avanzada



Apartado de Configuración avanzada de uso compartido

Ahora comprobaremos su funcionamiento conectando mi portatil con Kali Linux que tiene un servidor Samba para compartir archivos con el equipo de la clase con Windows 10. Debemos de configurar ambos sistemas con una dirección IP estática, en mi caso utilizaré la red que me fue asignada, 192.168.26.0/24.



Dirección IP en el equipo de clase



Dirección IP en mi portátil

Comprobación de conexión entre ambos equipos mediante un ping en terminal:

```
PS C:\Users\jcnav> ping 192.168.26.4

Haciendo ping a 192.168.26.4 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.26.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=64


Estadísticas de ping para 192.168.26.4:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Users\jcnav>
```

Ping del equipo de clase a mi portátil




Ping de mi portátil clase al equipo de clase

Subida de archivo al **servidor Samba** de mi portátil:



Subida de un archivo desde mi portátil



Comprobación de que el archivo se ha subido desde el equipo de la clase

Elaboración del cable hembra:

Para los conectores hembra que hemos utilizado no es necesario ponchar los hilos, ya que los conectores incluyen tapa que hace que los hilos se incrusten directamente en el conector, así que para mostrar como sería el proceso de ponchar el cable hembra dejaré el siguiente video:



En resumen del vídeo, simplemente hay que introducir en cada rendija el hilo del color correspondiente (**el color que va en cada rendija lo informa el conector hembra**), después de introducirlos, se poncha cada uno, dejándolos bien fijados.

Los conectores que hemos utilizado en clase son los siguientes:



En estos conectores, simplemente hay que introducir la tapa en el cable, y poner cada hilo en su color correspondiente y posteriormente cerrar la tapa con el seguro que incluye.

Comprobación del cable hembra e instalación:

Para comprobar que funciona, debemos conectar ambos extremos del cable hembra con un cable macho directo y esos cables macho conectarlos al tester:



Comprobación del cable hembra con tester

Ahora, sabiendo que el **cable hembra** funciona, tendriamos que colocarlo en un **panel de parcheo** dentro del **armario rack**. Para introducirlo en el **panel de parcheo**, simplemente hay que **presionar un poco desde la parte trasera** y se incrustará, quedando tal que así:





Incrustado del cable hembra en el panel de parcheo