

#### Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

# EE-302 Mikroişlemciler

Timer ve Uygulamaları (Zamanlayıcı ve Sayıcı Kavramı)

6. Hafta



### Zamanlayıcı ve Sayıcı Kavramı

• Zamanlayıcı (timer) ve sayıcı (counter) birimleri hem mikroişlemci hem de mikro denetleyiciler için neredeyse bulunması zorunlu birimlerdir. Bu birimler için çok önceleri harici özel entegreler kullanılırdı. Mikro denetleyici yapılarının gelişim evresinde önemli bir yerde bu tip donanım birimlerinin mikro denetleyici yapısına eklenmesidir. Zamanlayıcı ve sayıcı donanım birimlerinin yaptığı işlemler yazılımsal olarak da yapılabilir. Fakat donanımsal olarak yapılan bu işler yazılımsal olarak yapıldığında, kesmeler bölümünde belirtildiği gibi yazılımın büyük çoğunluğu meşgul edilmiş olur. Zamanlayıcı/sayıcı birimleri ayrı ayrı ifade edilse dahi aynı birimlerdir. Aynı birim, kullanım şekline göre zamanlayıcı veya sayıcı olarak kullanılabilir.



#### Zamanlayıcı ve Sayıcı Kavramı

Bir birimin zamanlayıcı olarak kullanılması için değer artışının düzenli (periyodik) olması gerekmektedir. Sayıcı olarak kullanım da ise değer artışının düzenli olması gerekliliği yoktur. Örneğin bir fabrikada banttan geçen şişelerin sayımının sensor vasıtası ile yapıldığını farz edelim. Bu işlemde şişelerin banttan geçiş hızı önemli değildir. Bazen dakikada 100 şişe gelirken, bazen dakikada 150 şişe gelebilir. Önemli olan kaç adet şişe geçtiğinin tespitidir. Bu işlem için sayıcı birimi kullanılır. Aynı fabrikada şişelerin içine belli bir miktar sıvı konulduğunu farz edelim. Sıvının pompalandığı pompa borusunun çapı ve hızı belli olsun. Doldurulacak sıvı miktarının tespiti için sistemde pompa birimini belli bir süre aktif daha sonra pasif yapmak gereklidir. Bu işlem içinde mikro denetleyicinin zamanlayıcı birimi kullanılabilir.




### Zamanlayıcı ve Sayıcı Kavramı

Zamanlayıcı ve sayıcı birimlerinin ikisinin kendi içeriklerinin artışı için bir sinyal kaynağına (clock) ihtiyacı vardır. Zamanlayıcı ile sayıcı arasındaki fark olarak şunu ifade edebiliriz. Zamanlayıcı, artışını sinyal kaynağı olarak mikro denetleyicinin kristalinden sağlar. Yani denetleyicinin her komut çevriminde artacak şekilde çalışır. Sayıcı ise, sinyal kaynağı olarak harici girişlerden (dışarıdan) gelen sinyalleri kullanılır. Dolayısıyla zamanlayıcının artışı düzenli ve belli bir frekans değerinde olurken, sayıcının artışı düzenli olmak zorunda olmayan düzensiz frekans değerinde olmaktadır.



## 16f877'de kullanılan zamanlayıcı/sayıcılar

• Timer ya da sayıcılar pic'lerin içine yerleştirilmiş sayma görevine yarayan birimlerdir. 16f877a'nın içinde Timer0, Timer1 ve Timer2 olmak üzere 3 timer birimi bulunmaktadır. Timer0 ve Timer2 birimleri 8 bitlik, Timer2 ise 16 bitliktir. Bu şekilde düşünüldüğünde Timer0 ve Timer2 ile 255'e kadar, Timer1 ile 65535'e kadar sayma yada zamanlama işlemi yapılabilir.







- Timer0 birimi zamanlayıcı ve sayıcı olarak kullanılabilen bir donanım birimidir. Bu birimin özellikleri aşağıda verilmiştir.
- 8 bit Zamanlayıcı/Sayıcı kullanım,
- Okuma ve Yazma yapılabilir,
- 8 bit'lik yazılım ile programlanabilen bölme oranı (prescaler)
- Dahili ve harici saat (clock) sinyali kaynağı seçme,
- Timer0 değeri 0xFF'ten 0x00h'a (256-0) geçişinde taşma kesmesi,
- Harici saat kaynağı sinyal tetikleme kenarı seçimi (edge select)
- Timer0'in kontrolü OPTION kaydedicisi ile sağlanır.

#### REGISTER 5-1: OPTION\_REG REGISTER

	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
	RBPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
bit 7								



bit 7 RBPU

bit 6 INTEDG

bit 5 TOCS: TMR0 Clock Source Select bit

1 = Transition on T0CKI pin

0 = Internal instruction cycle clock (CLKO)

bit 4 TOSE: TMR0 Source Edge Select bit

1 = Increment on high-to-low transition on T0CKI pin

0 = Increment on low-to-high transition on T0CKI pin

bit 3 PSA: Prescaler Assignment bit

1 = Prescaler is assigned to the WDT


0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module

bit 2-0 PS2:PS0: Prescaler Rate Select bits

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate					
000	1:2	1:1					
001	1:4	1:2					
010	1:8	1:4					
011	1:16	1:8					
100	1:32	1:16					
101	1:64	1:32					
110	1:128	1:64					
111	1:256	1:128					

Legend:			
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented	bit, read as '0'
- n = Value at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown







#### Prescaler (frekans bölücü)

 Mikro denetleyicilerde çalıştırılacak Timer modülleri için PRESCALER (Frekans Bölücü) modülü kullanılmaktadır. Bu modül harici veya dahili saykıl ile çalışırken Timer'ın ilerleme hızını yavaşlatmak veya istenilen oranda ayarlamak için kullanılır. Bu ayar OPTION registerinin 0-2. bitleri ile yapılır. Geçen zamanın kısa hesabı aşağıda belirtilmiştir.


Rate WDT Rate	Bit Value TMR0 Rate	
	4.0	Timer register
	000 1:2	
1:2	001 1:4	4MHz 1MHz 1/N Start # Stop
1:4	010 1:8	OSC 1/4
6 1:8	011 1:16	+1, +1, +1
2 1:16	100 1:32	40P
4 1:32	101 1:64	
28 1:64	110 1:128	
56 1:128	111 1:256	( \ Elapsed time = N x ( B-A) [μS]
•	·	


**EE-302 Mikroişlemciler** 



#### Prescaler (frekans bölücü)

 Timer0 için frekans bölücü oranının 1/1 kullanılmasını sağlamak için frekans bölücü WDT'ye yönlendirilir. Böylece TIMER0 frekans bölücüyü kullanmadan 1/1 oranla çalışabilir. Bunun için OPTION registerinin 3. biti (PSA)'nın «1» yapılması gerekmektedir.





**EE-302 Mikroişlemciler** 

**Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ** 

- SETUP\_TIMER\_0 ( ) Fonksiyonu «setup\_timer\_0(mod)»
- Timer0 zamanlayıcım ayarlarını yapmaya yarayan bir fonksiyondur.
- Fonksiyondaki "mod" kısmına aşağıda belirtilen sabit tanımlamalardan biri veya birden fazlası yazılabilir. İki sabit arasında "I" operatörü konulur. Bu fonksiyonda kullanılacak sabitler denetleyicinin başlık dosyasında (Örneğin, 16F877.h gibi) yazılıdır.
- Kesme Aktif Kenar Ayarı Sabitleri;
- "RTCC\_INTERNAL" = Timer0 clock kaynağının denetleyici çalışma frekansı olacağını bildirir.
- "RTCC\_EXT\_L\_TO\_H" =Timer0 clock kaynağının dış çevreden (RA4-TOCKI) alınacağını ve sinyalin her yükselen kenarında tetikleme olacağını bildirir.
- "RTCC\_EXT\_H\_TO\_L" = Timer0 kaynağının dış çevreden (RA4-TOCKI) alınacağını ve sinyalin her düşen kenarinda tetikleme olacağını bildirir.

- Bölme Oranı (Prescaler) Sabitleri;
- "RTCC\_DIV\_2, RTCC\_DIV\_4, RTCC\_DIV\_8, RTCC\_DIV\_16, RTCC\_DIV\_32, RTCC\_DIV\_64, RTCC\_DIV\_128, RTCC\_DIV\_256"
- Sabitin sonundaki rakamlar bölme oranını belirtir.
- Sadece PIC18XXX ürünleri için RTCC\_OFF, RTCC\_8\_BIT mod komutları da mevcuttur.
- Örnek;

setup\_timer\_0 ( RTCC\_DIV\_4 I RTCC\_EXT\_L\_TO\_H);

komutu ile Timer0'in harici kaynaktan besleneceği (sayıcı olarak kullanılacağı), harici kaynak sinyalinin her yükselen kenarında artış olacağı ve bölme oranının 4 olduğu belirtilmiş olur.

- SET\_TIMERO () ve SET\_RTCC () Fonksiyonu
- SET\_TIMERO ve SET\_RTCC () fonksiyonları aynı anlamdadır. İki fonksiyonda TimerO biriminin saymaya başlama değerini belirlemek için kullanılırlar. Tüm sayıcılar yukarı doğru sayar ve maksimum değere ulaşınca sıfıra döner ve tekrar yukarı saymaya başlar.
- set\_timer0 (deger); veya set\_rtcc ( deger );
- Fonksiyonda "değer" kısmına Timer0 biriminin saymaya başlama değeri yazılır. Timer0 birimi 8 bit'lik olduğu için buraya yazılacak değer 0 ile 255 arasında olmalıdır.
- Örnek;

set\_timer0 (45);

komutu ile Timer0 birimi saymaya 45'den itibaren başlar.


#### Timer0 Kesmesi (#INT\_TIMER0)

Timer0 biriminin gerekli kurulumu yapıldıktan sonra istenirse taşma kesmesi de oluşturulabilir. Kesmeler bölümünde anlatılan INTCON kaydedicisinin TOIE bit'i ile timer0 taşma kesmesi oluşturulup oluşturulmayacağı belirlenir. Bu iş için CCS C'de kesmeler bölümünde anlatılan aynı mantıkla #INT\_TIMER0 komutu ile kesme fonksiyonu oluşturulur.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta kesme fonksiyonu içinde mutlaka set\_timer0 () komutu ile programda set edilen değerin tekrar kesme fonksiyonu içinde de belirtilmesi gerekliliğidir. Çünkü program kesme fonksiyonuna gittiğinde, TMRO kaydedicisi içeriği sıfırlanmış demektir. Timer0 biriminin tekrar başlangıçta istenen değer ile saymaya başlanması isteniyorsa kesme fonksiyonunda mutlaka tekrardan set\_timer0 () komutu ile set değeri belirtilmelidir.

- Timer0 Kesmesi (#INT\_TIMER0)
- Timer0 kaydedicisi için oluşturulacak kesmenin oluşma süresi aşağıdaki formül ile hesaplanabilir.
- Kesme Süresi =Tosc x (Bölme Oranı) x (256 TMR0'a yazılan değer)
- Tosc periyodu; *Tosc= 1/fosc* formülünden bulunur.
- fosc değeri bilindiği gibi PIC denetleyiciye bağlanan osilatör frekansının 4'e bölümü ile elde edilir.
- fosc = Denetleyici Osilatör Frekansı/4

- GET\_TIMERx () Fonksiyonu
- Bu fonksiyon komutu istenen zamanlayıcı ve sayıcının kaydedici (TMR0, TMR1 vb. kaydedicilerin) değerini bize verir. GET\_TIMER0 komutu ile GET\_RTCC0 ayni anlamdadır. get\_timerx( ) komutunda x yerine istenen zamanlayıcı / sayıcı biriminin numarası yazılır. Bu komutta dikkat edilmesi gereken nokta Timer0 ve Timer2 birimleri 8 bit'lik olduğundan bu komut kullanıldığında geri dönüş değerinin kaydedileceği değişken 8 bit'lik olmalıdır. Örneğin Timer1 birimi 16 bit olduğundan bu birimin kaydedicisi içeriği bu komutla okunmak istendiğinde geri dönüş değerinin kaydedileceği değişken 16 bit'lik olmalıdır.
- değer= get\_timer0(), değer = get\_rtcc(), değer= get\_timer1(),
- değer = get\_timer2(), değer = get\_timer3()
- Örnek;
- x = get\_timer2(); // Timer2 biriminin TMR2 kaydedici değeri x değişkenine atanır.






- Timer1 birimi zamanlayıcı ve sayıcı olarak kullanılabilen bir donanım birimidir. Bu birimin özellikleri aşağıda verilmiştir.
- 16 bit Zamanlayıcı/Sayıcı kullanım,
- Okuma ve Yazma yapılabilir,
- Dahili ve harici saat (clock) sinyali kaynağı seçme,
- Timer1 değeri 0xFFFF'ten 0x0000'a (65536-0) geçişinde taşma kesmesi,
- Harici saat kaynağı sinyal tetikleme kenarı seçimi (edge select)
- Timer1'in kontrolü T1CON kaydedicisi ile sağlanır.

#### T1CON KAYDEDİCİSİ

U-0	U-0	R/W-0 R/W-0		R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	
	ı	T1CKPS1	T1CKPS0	T10SCEN	T1SYNC	TMR1CS	TMR10N	



U-U	0-0	10111-0	FOVV-U	FQ VV=0	147.44-O	ROW-U	K377-U							1926	
		T1CKPS1	T1CKPS0	T10SCEN	T1SYNC	TMR1CS	TMR10N								
bit 7		•					TER 6-1:	 T1CON: 1	TIMER1 CO	ONTROL R	EGISTER (	ADDRESS 1	10h)		
								U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
		Şeki	<b>il-10.6.</b> T1	CON kayded	icisi.			_	_	T1CKPS1	T1CKPS0	T10SCEN	T1SYNC	TMR1CS	TMR10N
D3-7.6 16	.01	- Litter Ole			-: -!!!			bit 7							bit 0
				bit'ler "0" bilgi		kunur.	bit 7-6	Unimplen	nented: Re	ad ac 'o'					
Bit 5-4 110	CKPS1-11	CKPS0 =	Timer1 bolm	e (prescaler)	oranı		bit 7-6				ut Clock Droc	cale Select bi	to		
			11 = 1:8				DII 3-4		rescale val		ut Clock Fles	cale Select bi	ıs		
			10 = 1:4						rescale val						
			01 = 1:2						rescale val						
			00 = 1:1				bit 0		rescale val		his Osafasi b				
D3- 3-T4-0-C	CEN.	-					bit 3	T10SCEN: Timer1 Oscillator Enable Control bit 1 = Oscillator is enabled							
Bit 3 <b>T10S</b>	CEN	= 1		ör kontrol bit'i				0 = Oscillator is chabled 0 = Oscillator is shut-off (the oscillator inverter is turned off to eliminate power drain)							
			1:Osilatör	açık			bit 2					nization Cont			•
			0:Osilatör	kapalı					R1CS = 1:						
Bit 2 T1SY	NC	= T	imer1 dis clo	ock sinyali sen	kronizasvo	n kontrol bi	t'i			ze external o rnal clock in					
		-	_	-				_	R1CS = 0:	mar clock in	put				
				ock sinyali giri	-					mer1 uses th	ne internal clo	ck when TMR	R1CS = 0.		
		_		ock sinyali giri		onize	bit 1	TMR1CS:	Timer1 Clo	ck Source S	elect bit				
Bit 1 TMR1	CS	= T		kaynağı seçm							T10SO/T1CK	I (on the rising	g edge)		
			1:RC0/T10	DSO/T1CKI pir	ı'inden dış	clock sinyai	bit 0		al clock (Fo : Timer1 On						
			0:Dâhili ck	ock sinyali (Fo	sc /4)	-	DIL U	1 = Enable		DIL					
Bit 0 TMR1	ON	= T		-kapama bit'i	507			0 = Stops							
			1:Timer1 a												
								Legend:							
			0:Timer1 l	kapali				R = Read	able bit	W = \	Writable bit	U = Unimp	lemented b	it, read as '	0'
								- n = Valu	e at POR	'1' = [	Bit is set	'0' = Bit is	cleared	x = Bit is u	nknown







#### TIMER\_1 Birimi


- Timer1 birimi 3 değişik modda kullanılabilir.
- Senkron Zamanlayıcı
- Senkron Sayıcı
- Asenkron Sayıcı

Zamanlayıcı modunda Timer1 her komut çevriminde bir artar. Sayıcı modunda ise Timer1, RCO/T1OSO/T1CKI pin'inden gelen saat sinyalinin her yükselen kenarında bir artar. Timer1 aynı zamanda dahili bir sıfırlama (reset) kaynağına sahiptir. Bu sıfırlama sinyali CCP modülünden gelen sıfırlama sinyalidir. CCP modülünden gelen sinyal ile Timer1 içeriği sıfırlanabilir. Diğer sıfırlama metotları TMR1H ve TMR2H kaydedici içeriklerini sıfırlamaz.



### TIMER 1 Harici Osilatör Bağlantısı

 Timer1 biriminin ayrıca T1OSI (giriş-input) ve TIOSO (çıkış-output) pin'leri arasına harici osilatör bağlanabilir. Bu harici osilatör 32 Khz ile 200 Khz arasında olabilen düşük güçlü kristal ve kondansatörlü osilatör olabilir. Bu sayede uyku modunda bile Timer1 birimi çalışmaya devam eder. Bu girişler aslında çok daha ideal bir çalışma frekansı olan 32 Khz için tasarlanmıştır. Osilatör kristaline göre kullanılması gereken kondansatörler Tabloda verilmiştir. Osilatörün ilk çalışmada kararlı bir sinyal üretmeye başlaması için gerekli süre program komutları ile verilmelidir.



Kristal Frekansı	C1	C2
32 Khz	33 pF	33 pF
100 Khz	33 pF	33 pF
200 Khz	15 pF	15 pF




### TIMER1'in Sayaç Modunda Kullanımı

- TIMER1, TMR1CS bitini ayarlayarak sayaç olarak çalışmaya başlar.
- RCO / T1CKI pinine verilen darbeleri sayar ve harici saat girişi T1CKI'deki darbenin her yükselen kenarında artar. T1CON registerinin kontrol biti T1SYNC temizlenirse, harici saat girişleri TMR1 kayıt çiftine ulaşmadan önce senkronize edilir.
- Başka bir deyişle, Timer1 mikrodenetleyici saati ile senkronize edilir, böylece senkron bir sayaç haline gelir. Timer1 bir sayaç olarak çalışırken mikrodenetleyici uyku moduna ayarlanırsa, giriş pinleri palslarla beslenmiş olsa bile TMR1H ve TMR1L zamanlayıcı kayıtları değiştirilmez. Mikrodenetleyici saati uyku modunda çalışmadığından, senkronizasyon için kullanılacak saat girişi yoktur. Ancak prescaler, sadece basit bir frekans bölücü olduğu için pinlerde saat darbeleri olduğu sürece çalışmaya devam edecektir.



### TIMER1'in Sayaç Modunda Kullanımı






## TIMER1'in Zamanlayıcı Modunda Kullanımı

• Timer1'i zamanlayıcı moduna ayarlamak için TMR1CS bitini temizlemek gerekir. Bundan sonra, dahili osilatör tarafından üretilen her darbe, 16 bit zamanlayıcı kaydının artmasına neden olur. 4MHz osilatör kullanıldığı kabul edilirse, bu kayıt her mikrosaniyede bir artırılır. Bu modda, T1SYNC biti zamanlayıcıyı etkilemez, çünkü mikrodenetleyici ve diğer dahili modüller tarafından kullanılan dahili saat darbelerini sayar. Dolayısıyla senkronizasyona gerek yoktur.



## TIMER1'in Zamanlayıcı Modunda Kullanımı





• **SETUP\_TIMER1 () Fonksiyonu :** Bu komut Timer1 zamanlayıcı ayarlarını yapmaya yarayan bir fonksiyondur.

#### setup\_timer1 ( mod );

- Fonksiyondaki "mod" kısmına aşağıda belirtilen sabit tanımlamalardan biri veya birden fazlası yazılabilir. İki sabit arasında "|" operatörü konulur. Bu fonksiyonda kullanılacak sabitler denetleyicinin başlık dosyasında (Örneğin, 16F876.h) yazılıdır.
- <u>Timer1 Kontrol Sabitleri;</u>
- "T1\_DISABLED" =Timer1'i kapat anlamında kullanılır.
- "T1\_INTERNAL" = Timer1'in clock sinyalinin kaynağının denetleyici frekansı olacağını belirtir.
- "T1\_EXTERNAL"=Timer1'In clock sinyalinin kaynağının harici olacağını belirtir.
- "T1\_EXTERNAL\_SYNC" = Timer1 harici sinyal kaynağıyla senkronize olacağını bildirir.
- "T1\_CLK\_OUT" =Timer1 osilatörünün kullanılacağını bildirir.



Timer1 Zamanlayıcı Bölme Oranları (Prescaler) Sabitleri;

Sabitin sonundaki rakamlar bölme oranını belirtir.

#### Örnek;

Setup\_timer1 (T1\_EXTERNAL | T1\_DIV \_BY\_4)

Örnekte, Timer1 birimi, harici kaynaktan saat sinyali alacak ve bölme oranı 4 olacak şekilde kurulmuştur.



- SET\_TIMER1 () Fonksiyonu
- Bu komut Timer1 biriminin saymaya başlama değerini belirlemek için kullanılırlar. Tüm sayıcılar yukarı doğru sayar ve maksimum değere ulaşınca sıfıra döner ve tekrar yukarı saymaya baslar.
- set\_timer1 ( değer );
- Fonksiyonda "değer" kısmına Timer1 biriminin saymaya başlama değeri yazılır. Timer1 birimi 16 bit'lik olduğu için buraya yazılacak değer O ile 65536 arasında olmalıdır.
- Örnek;

#### set\_timer1(764);

komutu ile Timer1 birimi saymaya 764'den itibaren baslar.



- Timer1 Kesmesi (#INT\_TIMER1)
- Timer1 istenen değerden saymaya başlar ve 65536 sayısına ulaşınca Timer1 kesme taşması meydana gelir. Timer1 kesmesine izin verme bit'i PIE1 kaydedicisinin 0.bit'i olan TMR1IE bit'idir. Timer1 kesmesi #int\_timer1 komutu ile ifade edilir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Kesme fonksiyonu içinde mutlaka set\_timer1 () komutu ile programda set edilen değerin tekrar kesme fonksiyonu içinde de belirtilmesi gerekliliğidir.
- Çünkü program kesme fonksiyonuna gittiğinde, Timer1 taşmış yani 0x0000 değerine gelmiş demektir. Timer1 biriminin tekrar başlangıçta istenen değer ile saymaya başlanması isteniyorsa kesme fonksiyonunda mutlaka tekrardan set\_timer1() komutu ile set değeri belirtilmelidir.



- Timer1 Kesmesi (#INT\_TIMER1)
- Timer1 kesme süresi aşağıdaki formül ile hesaplanabilir.
- Kesme Süresi =Tosc x (Bölme Oranı) x (65536 TMR1'a yazılan değer)
- Tosc periyodu; Tosc= 1/fosc formülünden bulunur.
- fosc değeri bilindiği gibi PIC denetleyiciye bağlanan osilatör frekansının 4'e bölümü ile elde edilir.
- fosc = Denetleyici Osilatör Frekansı/4



```
#include <16f877.h>
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOPUT, NOWRT, NODEBUG, NOCPD
#use delay (clock=4000000)
#use fast io(b)
int i=0, z;
const int digit[16]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7C, 0x07, 0x7F, 0x6F
#int timer0
void timer0 kesme ()
     set_timer0(60);
    i++;
    if (i==10)
       output_high(pin_b0);
    if (i==20)
          output_low(pin_b0);
          i=0;
```

**EE-302 Mikroişlemciler** 




```
/****** ANA PROGRAM FONKSİYONU******/
void main ( )
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup adc ports(NO ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup CCP2(CCP OFF);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_d(0x00);
   output b(0x00);
```



```
output_b(0x00);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256);
set_timer0(60);
enable_interrupts(INT_timer0);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(1)
   for(z=0;z<=15;z++)</pre>
      output_d(digit[z]);
      delay_ms(100);
```







```
#include <16f877.h>
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOPUT, NOWRT, NODEBUG, NOCPD
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast io(b)
#use fast_io(d)
int sayi=0;
int i,led;
         ******** Timer0 Kesmesi
#int_timer0
void timer0_kesme ()
       set_timer0(252);
       sayi++;
       output_b(sayi);
   if (sayi==15)
      sayi=0;
      **** ANA PROGRAM FONKSİYONU*******/
```



```
/****** ANA PROGRAM FONKSİYONU*******/
void main ( )
{ setup psp(PSP DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup adc(ADC OFF);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup CCP2(CCP OFF);
   set tris a(0x10);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_b(0x00);
   output b(0x00);
   setup_timer_0(RTCC_EXT_H_TO_L | RTCC_DIV_2);
   set_timer0(252);
```






```
setup_timer_0(RTCC_EXT_H_TO_L | RTCC_DIV_2);
set timer0(252);
enable_interrupts(INT_timer0);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(1)
 led=1;
   for(i=0;i<=7;i++)
      output d(led);
      led=led<<1;</pre>
      delay ms(50);
   led=0x80;
```



```
output_d(led);
   led=led<<1;</pre>
   delay_ms(50);
led=0x80;
output_d(led);
delay_ms(50);
 for(i=0;i<=6;i++)
   led=led>>1;
   output_d(led);
   delay_ms(50);
```









### Kaynaklar

- CCS C Programlama Kitabı, Serdar Çiçek, Altaş Yayıncılık
- Mikroelektronika C programlama e-kitabı «https://www.mikroe.com/ebooks/pic-microcontrollers-programming-in-c»