

السلام البيرس

1	المهارة	التعريف بسيارة السلام 30 البيرس متراً
2	الهدف	ان يكون المشغل لديه المام كامل بتفاصيل سيارة السلام 30 متر
3	المعدات/المواد	سيارة السلام
4	لمحة عامة	من الضروري ان يعرف مشغل الآلية بالمعلومات التفصيلية عنها ليتم استخدامها للغرض التي صنعت لاجله ومعرفة الوقت التي يستطيع العمل عليها وذلك بمعرفة سعة الخزان للماء والرغوة والكفاءة الكاملة لها وكفاءة المخارج بجميع مقاساتها ومن المهم معرفة التجهيزات الخاصة بالآلية وأين موقعها لاستخدامها بالشكل الصحيح وفي وقت قياسي يمنع تطور الحادث
5	الخطوات	(قبل البدء بالعمل على الآلية على المشغل ان يكون متقيد بلبس جميع ملابس الوقاية الفردية الخاصة بالمشغلين وعليه مراعاة الاخطار الناتجة من العمل على الآلية او البيئة المحيطة بها) المهمة : الإنتقال والإطفاء في المباني العالية بالمدن. العاركة : بيرس الأمريكية. الشماسية: دترويت ديزل (4X6) كابينه مزدوجة. المضخة: (1000) جالون / دقيقة عند ضغط (150) رطل / بوصة المربعة. اللقاذف : (500) جالون / دقيقة. الخزان : (1200) جالون ماء و (200) جالون رغوة. السلم : ارتفاع (30) متراً بسلة حمولة (400) كجم. فتحات الدخول والخروج: (5) فتحات خروج و(5) فتحات دخول إحداها مباشرة للقاذف دون المرور بالمضخة. التجهيزات: خراطيم دفع وسحب ، قواذف ، أجهزة تنفس ، مولد كهرباء ، ماطور شفط دخان ، كشافات يدوية ، معدات وتجهيزات إطفاء وإنقاذ يدوية متنوعة.
6	المرجع	كتيب تشغيل / سيارة سلام 30 متراً

التقييم

- ٧ البيت السنور كل

الطول ٢١ متر

الفران ٢٢ جالون رغو

أقصى صوص للسل ٢٠٠ كيلو

توفر حار دفاه و صواح

- سلام بيرس

الطول ٣٠ متر

الفران ماء ١٢٠٠ و رغو ٢٠٠

أقصى صوص ٢٠٠ كيلو

- سلام رورنياور (أفقا) و ملكه البايتره

الطول ٢٣ متر

الصوص ٢٥٠ كيلو

يتوفر بامضان أفقا
