PULSE-WIDTH MODULATION

Christian Janeczek

5AHITT

Inhaltsverzeichnis

Aufgabenstellung	3
Anforderungsanalyse	
Designüberlegung	5
Technologiebeschreibung	
Aufwandsabschätzung und Arbeitszeitaufzeichnung	7
Arbeitsdurchführung	8
Testbericht	10
Conclusio	11
Ouellenangabe	12

Pin Name	Pin Number	Pin Mux / Pin Assignment	Pin Type	Buffer Type	Description
M0FAULT0	30 53 63	PF2 (4) PD6 (4) PD2 (4)	I	TTL	Motion Control Module 0 PWM Fault 0.
				TTL	

tm4c123gh6pm.pdf

page 1229

Aufgabenstellung

Basiernd auf der Recherche zu PWM soll ein Example aus der tivaware-Toolchain angepasst werden um folgende 4 Modi per Buttondruck zu implementieren: 25%, 50%, 75% und 100%. SW1 soll damit beim ersten Drücken den ersten Modi aktivieren und bei jedem weiteren Drücken zum nächsten Modi wechseln. Zur Kontrolle soll der aktive Modus per UART ausgegeben werden.

Dokumentieren Sie den Einsatz von PWM, der Zeit und das Ansprechen der LEDs in einem Protokoll.

Anforderungsanalyse

- Jegliche erhaltene Informationen sollen via UART auf der Konsole ausgegeben werden Die Konfiguration des UART-Outputs ist von Nöten
- Definition des ButtonHandlers im Startup sowie Implementierung dessen im eigentlichen Source-File

Den ButtonHandler bei GPIO Port F festlegen und in dem eigentlichen Source-File implementieren

> Initialisierung des PWM-Moduls

geschieht ein Reset

Lesen des Datenblattes und der Driver-Library um Informationen bezüglich Pulse-Width-Modulation zu sammeln

Erhöhen des Duty Cycles mit jeder Betätigung der Switches
Nach jedem erfolgreichen Betätigen der Switches soll der Duty Cycle um 25% steigen. Bei 100%

Designüberlegung

Die geschriebene Applikation soll in Header-Files zerlegt werden, um die Erweiterung des Codes zu gewährleisten. Wenn zum Beispiel ein Upgrade erfolgt und weitere Register verwendet werden müssen, dann sollen diese in einem eigenen Header-File als Globale Variable deklariert werden.

Die notwendigen Funktionen der Driver-Library sollen in richtiger Reihenfolge in Methoden Einsatz finden.

Die Definition eines ButtonHandlers ist von Nöten, der auf das Betätige eines Switches lauscht.

Nach jedem erfolgreichen Betätigen eines Switches soll der Duty Cycle mittels PWM gesetzt werden und die LED "dimmen".

Technologiebeschreibung

Die Pulsweitenmodulation(PWM) ist eine Modulationsart, bei der eine technische Größe(z.B. elektrische Spannung) zwischen zwei Werten wechselt. Dabei wir bei konstanter Frequenz der Tastgrad eines Rechteckpulses moduliert, also die Breite der ihn bildenden Impulse.[1]

Aufwandsabschätzung und Arbeitszeitaufzeichnung

Janeczek:

DATE	PHASE	TASK	ESTIMATION	ACTUAL	COMMENT
05.02.2015	Implementierung	Die Konfiguration von UART	0:30:00	1:00:00	Eine Zeile der Konfiguration ist wesentlich, beziehungsweise die
					Reihenfolge im Sinne der Benutzung von virtuellen Maschinen
	Implementierung	Analyse des Example-Codes PWM-Invert	1:00:00	0:45:00	Mit Hilfe der Kommentare, die im Example-Code geschrieben wurden
					und der Dokumentation, die in der Driver-Library zu finden ist, war die
					Intention des Codes klar übersichtlich und verständlich.
	Implementierung	Schreiben der eigentlichen Funktionalität	2:00:00	3:00:00	Aufgrund mangelnden Verständis musste im Datasheet und in der Driver-
					Library nachgeschlagen werden, um die Funktionen erfolgreich zu
					implementieren.
	Dokumentation	Schreiben des Protokolls	1:00:00	1:30:00	Technologiebeschreibung, PWM Konfiguration, PWM-Clock, Code-
					Snippets, etc.
		SUM	4:30:00	6:15:00	

Arbeitsdurchführung

Zuallererst bin ich die Anforderungsanalyse Schritt für Schritt durchgegangen und habe meine Arbeitsschritte in folgende Punkte gegliedert:

Lesen der Datenblätter(PLURAL) und der Driver-Library um Verständnis für PWM zu erlangen

Die Driver-Library[2] ist wundervolles Dokument, indem die Hintergründe der einzelnen Funktionen erläutert werden

Das richtige Konfigurieren des PWM-Moduls

Dem Verlauf der Konfiguration, wie im Datenblatt des Mikrocontrollers im Kapitel Pulse-Width-Modulation beschrieben. Die Clock kann hierbei beliebig mit dem Befehl ClockSet angepasst werden:

```
Set up the PWM clock
ROM SysCtIPWMClockSet(SYSCTL PWMDIV 1);
 Enable the port for the LED
ROM SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOF);
Enable the PWM1 Generator
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM1);
 Configure the led ports for the PWM output signal
GPIOPinConfigure(GPIO_PF1_M1PWM5);
GPIOPinConfigure(GPIO_PF2_M1PWM6);
GPIOPinConfigure(GPIO PF3 M1PWM7);
GPIOPINTypePWM(GPIO PORTF BASE, LED RED | LED GREEN | LED BLUE );
//Configure PWM generator Options
PWMGenConfigure(PWM1_BASE, PWM_GEN_2, PWM_GEN_MODE_UP_DOWN);
PWMGenConfigure(PWM1 BASE, PWM GEN 3, PWM GEN MODE UP DOWN);
//Set the period (expressed in clock ticks)
PWMGenPeriodSet(PWM1_BASE, PWM_GEN_2, period);
PWMGenPeriodSet(PWM1_BASE, PWM_GEN_3, period);
// Enable the PWM Generator
PWMGenEnable(PWM1 BASE, PWM GEN 2);
PWMGenEnable(PWM1 BASE, PWM GEN 3);
```


> Die Implementierung des ButtonHandlers + Duty Cycle

Eine Variable, die hochgezählt wird um die einzelnen Duty Cycles zu simulieren. Mithilfe des PulseWidthSet Befehls, werden die einzelnen Duty Cycles letzten Endes gesetzt.

```
GPIOIntClear(BUTTONS_GPIO_BASE, ALL_BUTTONS);
       //Enabling the Output State for the PWM-signal
       PWMOutputState(PWM1_BASE, outbit, true);
       switch(cycle)
              case 0:
                      cycle++;
                      //setting the duty cycle on 25%
                      PWMPulseWidthSet(PWM1_BASE, out, 1249);
                      UARTprintf("Cycle: %i Intensity: 25%%\n", cycle);
                      break;
              case 1:
                      cycle++;
                      //setting the duty cycle on 50%
                      PWMPulseWidthSet(PWM1 BASE, out, 2499);
                      UARTprintf("Cycle: %i Intensity: 50%%\n", cycle);
                      break;
              case 2:
                      cycle++;
                      //setting the duty cycle on 75%
                      PWMPulseWidthSet(PWM1_BASE, out, 3749);
                      UARTprintf("Cycle: %i Intensity: 75%%\n", cycle);
                      break;
              case 3:
                      //setting the duty cycle on 100%
                      PWMPulseWidthSet(PWM1 BASE, out, 4999);
                      UARTprintf("Cycle: %i Intensity: 100%%\n", cycle);
                      //resetting the counter variable
                      break;
```

Testbericht

Eine ordnungsgemäße Pulsweitenmodulation:



In diesem Fall wurden die Switches mehrere Male betätigt.

Conclusio

- > Die Berechnung der Duty Cycles war ein sogenannter "Pain in the Ass".
- ➤ All in all: Pulse-Width-Modulation ist sexy.
- > Wenn man in einer Virtuellen Maschine arbeiten sollte, muss man bei der Konfiguration der stillen Freundin UART, auf die Reihenfolge der Befehle achten, da eine falsche Reihenfolge zu einer Awkward Silence fühen kann.
- Mike brachte uns bei, dass das menschliche Organ "Auge" leicht zu manipulieren ist und ab einer gewissen Frequenz keinen Unterschied wahrnimmt.

Quellenangabe

- [1] Pulse Width Modulation, Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
- [2] **Driver-Library,** Tiva, https://github.com/mborko/tiva-template/blob/master/docs/SW-TM4C-DRL-UG-2.0.1.11577.pdf
- [3] **Tiva Template**, Michael Borko, https://github.com/mborko/tiva-template