

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0101IN 车内设备 - 目视检查是否有损坏和脏污

检查车内设备

检查车内设备



信息

- 以下项目通过目视检查即可，无需装配工作。

1. 检查是否已完全拆下运输保护装置，并确保部件接头中或密封件下无薄膜残留。
2. 检查车辆的内部设备是否有明显的损伤，如刻痕、划痕、切口和擦伤。
3. 检查车辆内部设备是否被弄脏。

检查安全带

功能测试



信息

- 装配安全带时必须遵循以下要求。
- 如果未满足下列要求之一，则必须更换安全带或安全带扣。

安全带必须能够从安全带卷收器经过导板在均匀的拉力下顺畅展开。

安全带插舌和安全带扣的接合必须发出清晰的声音。

突然拉动安全带时，安全带收缩器必须要锁定。

状况检查

将安全带完全展开，目视检查是否有损坏。

如果显示损坏的迹象（例如切口、碎屑、接缝撕裂等），必须更换安全带。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330

年款 起始时间 2012
C00

