

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 031400 中级保养（A 市场）

中级保养（A 市场）



信息

- 仅适用于 A 市场 → 0X001N A、B 和 C 市场概述。
- 如果车辆在使用含铅汽油的国家/地区行驶，其机油和机油滤清器必须每 10,000 km/6,000 英里更换一次。
- 如果还未达到定期保养的里程数，则经过 2、6、10.....年后必须进行中级保养。
- 术语“检查”包括所有必要的后续工作，如调节、重新调节、校正和加注，但不包括修理、更换和修复零件或总成。
- 更换传动带后行驶 60,000 公里时务必执行保养项目 >检查传动带<。有关详细信息，请参见“附加保养”部分。

在达到以下里程数后进行中级保养： 30,000、90,000、150,000、210,000 公里等等/ 20,000、60,000、100,000、140,000 英里等等	正常
1 电气设备：	
1.1 挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗系统： 检查功能	
1.2 喇叭： 检查功能	
1.3 轮胎： 检查轮胎气压 (TPM)	
1.4 诊断系统： 读取故障记忆；重置保养周期 → 033500 车载诊断系统的故障记忆	
2 车辆内部：	
2.1 微粒过滤器： 更换滤芯 → 851819 拆卸和安装微粒过滤器	
3 前置行李厢：	
3.1 检查前盖锁和后盖上的安全钩，确保它们安全可靠并且功能正常	
3.2 更换进气预过滤器 → 850819 拆卸和安装进气预过滤器	
3.4 挡风玻璃雨刷器/清洗系统： 检查液位；检查车窗清洁剂和防冻液（视季节而定），仅使用保时捷许可的车窗清洁剂	
4 车辆外部：	
4.1 检查雨刷器刮片	

4.2 所有大灯： 检查调节情况	
4.3 散热器和进气口： 目视检查外部是否有沾污和堵塞	
5 车辆底部：	
5.1 排空机油	
5.2 更换机油滤清器 → 170117 更换机油和机油滤清器	
5.3 轮胎： 检查轮胎状况 → 4405IN 车轮和轮胎/轮胎气压	
5.4 制动管路： 目视检查是否有损坏、走线是否正确以及是否有腐蚀 → 0X03IN01 目视检查： 制动管路/制动片/制动盘	
5.5 制动软管： 目视检查是否有损坏 → 0300IN 目视检查： 制动管路/制动片/制动盘	
5.6 制动系统： 目视检查制动片和制动盘是否磨损（不拆卸和安装车轮）→ 463802 检查后盘式制动器制动片的厚度 → 463602 检查前盘式制动器制动片的厚度	
5.7 驱动轴： 目视检查防尘套是否有泄漏和损坏 → 0300IN 辅助单元支座和底盘： 目视检查所有橡胶支座和护套是否损坏	
6 后行李厢：	
6.2 加注机油 → 170117 更换机油和机油滤清器	
6.3 冷却液： 检查液位和防冻液	
试驾： 遥控器、前排座椅、脚制动器和手制动器（连同操作行程）、发动机、离合器、转向系统、变速箱、停车辅助系统、巡航定速控制系统、PSM 开关、PASM 开关、 “Sport”（运动）模式开关、运动型排气系统、车门后视镜折叠功能、暖风、空调和仪表： 检查功能→ 0X03IN05 试驾	
油液： 目视检查是否有泄漏	

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00