

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 031600 保养（C 市场）

保养（C 市场）



信息

- 仅适用于 C 市场 → 0X001N A、B、C 市场概述
- 如果车辆在使用含铅汽油的国家/地区行驶，其发动机机油和机油滤清器必须每 10,000 公里更换一次。
- 如果还未达到定期保养的里程数，则经过 3、6、9、12.....年后必须进行保养。
- 术语“检查”包括所有必需的后续工作，如调节、重新调节、校正和加满，但不包括修理、更换和翻新零件或总成。
- 更换传动带后每行驶 60,000 公里就必须执行保养项目 >检查传动带<。有关详细信息，请参见“附加保养”部分。

在以下里程后进行保养 60,000、120,000、180,000、240,000 km 等/ 36,000、72,000、108,000、144,000 英里等等	正常
1 电气设备：	
1.1 挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗系统： 检查功能	
1.2 喇叭： 检查功能	
1.3 轮胎： 检查轮胎气压 (TPM) → 44051N 车轮和轮胎/轮胎气压	
1.4 诊断系统： 读取故障记忆；重置保养周期→ 033500 车载诊断 (OBD)	
2. 车辆内部：	
2.1 微粒过滤器： 更换滤芯→ 850819 拆卸和安装进气预滤清器	
2.2 安全带： 检查工作情况和状况 → 691301 检查安全带	
2.3 车门锁： 检查功能	
3. 前置行李厢：	
3.1 检查前盖锁和前盖上的安全钩，确保它们安全可靠并且功能正常	
3.2 更换进气预过滤器 → 850819 拆卸和安装进气预过滤器	
3.3 挡风玻璃雨刷器/清洗系统： 检查液位；检查车窗清洁剂和防冻液（视季节而定）；仅使用保时捷许可的车窗清洁剂→ 0X011N03 挡风玻璃清洗器/大灯清洗系统： 检查功能、喷嘴设置	
4. 车辆外部：	
4.1 检查雨刷器刮片	

4.2 所有大灯： 检查调节情况 → 0X01IN 检查车灯的功能	
4.3 散热器和进气口： 目视检查外部是否有沾污和堵塞	
4.4 制动系统： 目视检查制动片和制动盘是否有磨损 → 0300IN 目视检查： 制动管路/制动片/制动盘	
4.5 制动软管： 目视检查是否有损坏	
5. 车辆底下：	
5.1 排空机油 → 170117 更换机油和机油滤清器	
5.2 更换机油滤清器 → 170117 更换机油和机油滤清器	
5.3 车底护板： 目视检查是否完整、安装是否牢固及有无损坏	
5.4 轮胎： 检查轮胎状况 → 4405IN 车轮和轮胎/轮胎气压	
5.5 目视检查是否发生泄漏（机油和其他液体）	
5.6 制动管路： 目视检查是否有损坏、走线是否正确以及是否有腐蚀 → 0300IN 目视检查： 制动管路/制动片/制动盘	
5.7 转向机： 目视检查防尘套是否损坏 → 0300IN 传动装置保养： 转向机 - 目视检查防尘套和横拉杆接头	
5.8 横拉杆接头： 检查间隙和防尘套 → 0300IN 传动装置保养： 转向机 - 目视检查防尘套和横拉杆接头	
5.9 驱动轴： 目视检查防尘套是否有泄漏和损坏 → 0300IN 传动装置保养： 轴接头/驱动轴	
5.10 轴万向节： 检查间隙并目视检查防尘套是否损坏 → 0300IN 传动装置保养： 轴接头/驱动轴	
5.11 排气系统： 目视检查有无泄漏和损坏，检查发动机支承系统	
6. 后行李厢：	
6.1 空气滤清器： 更换滤芯→ 242419 拆卸和安装空气滤清器滤芯	
6.2 加注机油	
6.3 冷却液： 检查液位和防冻液 → 190101 检查冷却系统	
7. 发动机舱：	
6.4 燃油管路和连接： 目视检查	
6.5 目视检查是否发生泄漏（机油和其他液体）	
试驾： 遥控器、前排座椅、脚制动器和手制动器（连同操作行程）、发动机、离合器、转向系统、变速箱、停车辅助系统、巡航定速控制系统、PSM 开关、PASM 开关、“Sport”（运动）模式开关、运动型排气系统、车门后视镜折叠功能、暖风、空调和仪表： 检查功能→ 0X03IN05 试驾	
油液： 目视检查是否有泄漏	

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00