

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4405IN 车轮和轮胎/轮胎气压

有关车轮和轮胎/轮胎气压的信息

冷轮胎气压（大约 20 °C）



警告

如果轮胎气压下降到最小值之下，胎面花纹深度不够，或者轮胎侧壁有异物、尖刺、裂纹或膨胀（层面断裂），则会有发生事故的危險。

- 操纵性能的改变可能会导致事故和重大的材料损坏。

- 轮胎空气压力绝不能低于规定值（即最小压力）。
- 胎面花纹深度不得小于最小值。
- 必须目视检查轮胎（侧壁上是否有裂纹、尖刺、膨胀和/或异物）。

- 可在 >>出厂证明<< 信息介质的组 4 中的出厂证明 >>认可的车轮和轮胎<< 中找到在各个国家/地区当前适用的轮胎气压规范（夏季和冬季轮胎）和舒适轮胎气压值。
- 轮胎气压规范适用于保时捷许可的轮胎。
- 使用舒适轮胎气压时（用于 20 英寸车轮上且仅与 TPM 配合使用），务必提醒客户车辆最高速度将受到限制！

轮胎与车轮概图（标准）

- 夏季和冬季轮胎和车轮规格表可在>>制造商核准<<信息媒介组 4中的制造商核准>>认可的车轮和轮胎<< 中找到。
- 更换夏季轮胎时，请务必注意轮胎规格号。 可以通过规格符号 N1、N2、N3 或 N0 来将 Porsche 专门授权制造的夏季轮胎与轮胎类型和尺寸相同的其他型号轮胎区分开。



信息

- 在车辆上安装车轮时，须遵守车轮螺栓的安装技术规范。

→ 440519 拆卸和安装车轮

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

