

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 551019 拆卸和安装前盖释放装置


准备工作

准备工作

1. 拆下内门槛饰板。 → **680519** 拆卸和安装内门槛饰板


拆卸前盖释放装置

拆卸前盖释放装置



前盖释放装置的安装位置

1. 将释放装置从前盖 **-A-** 上松开并将其从内门槛饰板 **-B-** 上拆下。




拆卸释放装置

安装前盖释放装置

安装前盖释放装置

1. 卡入前盖释放装置 -箭头-。



安装释放装置 (以 991 为例)

后续工作

后续工作

1. 安装内门槛饰板。 → 680519 拆卸和安装内门槛饰板

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99