

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 573055 更换车门副架

准备工作

准备工作

1. 拆下前车门副架。 → **573019** 拆卸和安装车门副架 - “拆卸” 部分
2. 从车门中拆下前扬声器。 → **914119** 前扬声器 - “拆卸” 部分
3. 拆下前压力传感器。 → **696119** 拆卸和安装压力传感器 - “拆卸” 部分
4. 拆下车门线束。 → **973219** 拆卸和安装车门线束 - “拆卸” 部分

后续工作

后续工作

1. 安装车门线束。 → **973219** 拆卸和安装车门线束 - “安装” 部分
2. 安装前压力传感器。 → **696119** 拆卸和安装压力传感器 - “安装” 部分
3. 安装前车门扬声器。 → **914119** 前扬声器 - “安装” 部分
4. 安装前车门副架。 → **573019** 拆卸和安装车门副架 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

