

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 660519 拆卸和安装散热器格栅

准备工作

准备工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分


带测距传感器的格栅的准备工作

1. 拆下进气口。

拆卸散热器格栅

拆卸散热器格栅

1. 松开散热器格栅 **-1-** 周围的所有锁销 **-2-** 。




拆卸散热器格栅

安装散热器格栅

安装散热器格栅

1. 卡入散热器格栅 **-1-** 周围的所有锁销 **-2-** 。



安装散热器格栅

安装测距传感器格栅

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → **631519 拆卸和安装前裙板** - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99