

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 668319 拆卸和安装牌照架

拆卸牌照架

拆卸牌照架

按照与安装相反的顺序进行拆卸。

安装牌照架

安装牌照架


1. 安装牌照架。
 - 1.1. 对齐牌照架 **-1-**（在前裙板 上）（使用断路器）。




信息

自攻螺钉用于固定牌照架。第一次安装牌照架（例如，安装在新前裙板上）时，可将螺钉直接拧入前裙板。无需钻任何孔。


- 1.2. 拧入紧固螺钉 **-2-**。
 - 1.3. 放置牌照 **-3-**。
 - 1.4. 拧入紧固螺钉 **-4-**。




安装牌照架（带有或不带 ACC 的欧洲车辆）




安装牌照架（不带 ACC 的瑞士车辆）




安装牌照架（带有 ACC 的瑞士车辆）




安装牌照架（不带 ACC 的日本和美国车辆）




安装牌照架（带有 ACC 的日本和美国车辆）




安装牌照架（不带 ACC 的中国车辆）




安装牌照架（带有 ACC 的中国车辆）



安装牌照架（不带 ACC 的日本车辆）



安装牌照架（带有 ACC 的日本车辆）



安装牌照架（带有和不带 ACC 的世界其他地区的车辆）

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99