

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 9X00IN 灯泡表和安装指南

信息

灯泡表

基本变型

用途	形状, 功率
远光灯	H9、65 W
近光灯	H7, 55 W
辅助大灯	LED
示廓灯	LED
尾灯	LED
制动灯/尾灯。	LED
尾灯、反光片	LED
倒车灯	LED
牌照灯	LED
前转向指示灯	WY、21 W
后转向指示灯	LED
侧转向指示灯	WY, 5 W/W, 3 W (美国)
示宽灯 (美国)	W、3 W
行李架灯	LED
行李厢灯, 后部	X, 6 W
行李厢灯, 前部	X, 6 W
车内灯、阅读灯	LED
定位照明灯	LED
脚坑灯	Blue-Vision W, 5 W
点火锁灯	LED

手套箱灯

Blue-Vision W, 5 W

选装装备

用途	形状, 功率
双氙前照灯	DLS, 25 W
带弯道灯的双氙大灯	D3S, 35 W
双氙大灯的辅助远光灯	H7, 55 W
带弯道灯的双氙大灯的辅助远光灯	H7, 55 W
辅助大灯	LED
示廓灯	LED
尾灯	LED
制动灯/尾灯。	LED
尾灯、反光片	LED
倒车灯	LED
牌照灯	LED
前转向指示灯	WY, 21 W
后转向指示灯	LED
侧转向指示灯	WY, 5 W
示宽灯 (美国)	W, 3 W (美国)
行李厢灯, 后部	LED
行李厢灯, 前部	LED
行李架灯	LED
车内灯、阅读灯	LED
环境灯	LED
定位照明灯	LED
环境照明灯/杂物盒灯	LED
后应急灯	LED
脚坑灯	LED

点火锁灯	LED
化妆灯	LED
手套箱灯	Blue-Vision W, 5 W

安装说明

安装说明

 警告

带电部件

- 存在电击风险

- 去掉部件中的电荷。
- 确保电源不会再打开。
- 检查以确保无电荷
- 覆盖相邻带电零件。

注意

对灯泡的操作不正确

- 有损坏灯泡和灯泡壳的风险

- 关闭点火开关并取下点火钥匙。
- 更换灯泡时请关闭相关负载。
- 仅使用灯泡表中列出的灯泡。
- 仅安装没有沾上油脂的干净灯泡。
- 对灯泡进行操作时请务必使用布或软纸进行操作。
- 更换双氙大灯的灯泡时，请遵守安全指南。
- 某些情况下，必须携带备用灯泡。

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99