

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 921519 拆卸和安装雨刷器电机

拆卸和安装雨刷器电机

拆卸和安装雨刷器电机



信息

目前，雨刷器电机不作为单个部件提供。它只能与雨刷器连杆一起更换。

1. 拆卸和安装雨刷器连杆。 → **921919 拆卸和安装雨刷器连杆**

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00

