

诊断 DME 控制

P004100 气缸组 1 传感器 2/气缸组 2 传感器 2 已互换

诊断条

- 诊断持续运行

故障设

- 如果在开环测试过程中 Lambda 设定点改变
- 控制器达到极限值，一个气缸组很浓，另一个很稀

监控的部

- ◆ 催化转化器下游的氧传感器

故障查找

- ◆ 检查催化转化器下游的氧传感器是否存在布线错误或安装不正确