

诊断 DME 控制

P005000 气缸组 2 传感器 1 - 加热电路电气故障

诊断条

- 发动机运行时，已结束发动机启动
- 反复运行诊断 (1 秒)

故障设

- 监控电气部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否断路

监控的部

- ◆ 对传感器加热装置进行电气检查