

诊断 DME 控制

P007C00 气缸组 1 中冷器温度传感器 - 接地短路

诊断条

- 点火装置开启
- 发动机启动
- 空气质量流量小于 200 kg/h
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 监控电气启动部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否短路和断路

监控的部

- ◆ 对气缸组 1 进气歧管温度传感器进行电气检查

故障查找

- ◆ 检查传感器的接头
- ◆ 检查线路是否短路
- ◆ 使用低温喷雾检查传感器

功能

- ◆ 无，发生故障时使用替代值