

诊断 DME 控制

P009000 燃油计量阀 - 电气故障

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 打开线路

监控的部

- ◆ 燃油测量阀

故障查找

- ◆ 检查线束，在启动尝试期间测量拔下接头后的电压。如果有电压，说明线束正常。
- ◆ 测量燃油计量控制阀的电阻
- ◆ 必要时更换阀

功能

- ◆ 发动机失速