

诊断 DME 控制

P012300 节气门电位计 - 信号过高

诊断条

- 点火装置开启
- 反复运行诊断 (10 ms)

故障设

- 蓄电池短路或断路
- 如果超过最大电压阈值 (4.5996094 V)

监控的部

- ◆ 节气门调节器