

诊断 DME 控制

P015600 气缸组 2 传感器 2 - 电路中存在电气故障

诊断条

- 诊断持续运行

故障设

- 信号电压 > 0.2 V

监控的部

- ◆ 催化转化器下游的氧传感器，气缸组 2