

诊断 DME 控制

P017D00 气缸盖温度传感器 - B+ 短路

诊断条

- 发动机正在运转
- 诊断持续运行

监控的部

- ◆ 冷却液温度传感器

故障设

- 热管理的温度传感器输入信号超出最大值

故障查找

- ◆ 拔下传感器接头，检查线束
- ◆ 清除故障记忆并将信号线桥接到地面，然后读取故障记忆。如果在故障记忆中记录接地短路故障，则传感器有故障。

功能

- ◆ 热管理功能禁用，导致油耗变高