

诊断 DME 控制

P024000 增压压力传感器 2 - 信号不可靠

诊断条

- 点火开关打开，发动机运行
- 未安装涡轮增压器
- 已安装环境压力传感器
- 进气歧管压力传感器启用
- 为节气门提供动力
- 诊断持续运行

故障设

- 如果发动机未运行，开启点火开关时，比较环境压力和进气歧管压力传感器值
- 在进气模式下，比较压缩机入口的压力传感器和中冷器后的压力传感器的值

监控的部

- ◆ 中冷器后的压力传感器，气缸组 2