

诊断 DME 控制

P030000 检测到缺火

诊断条

- 发动机转速 150...6,850 转/分
- 扭矩 > 0 Nm
- 诊断持续运行

故障设

- 催化转化器故障
- 缺火率 > 1.5%...15%

监控的部

- ◆ 缺火检测，检测到缺火