

诊断 DME 控制

检测到缺火

P030100 气缸 1
P030200 气缸 2
P030300 气缸 3
P030400 气缸 4
P030500 气缸 5
P030600 气缸 6

 导向型故障查找可用。

诊断条

- 发动机转速 150...6,850 转/分
- 扭矩 > 0 Nm
- 诊断持续运行

故障设

- 催化转化器故障
- 缺火率 > 1.5%...15%

监控的部

◆ 缺火检测，气缸 X - 检测到缺火

故障查找

- ◆ 触点松动，或接
- ◆ 电源或接地
- ◆ 火花 由于气体带油，导致气缸加油
- ◆ 火花 不正
- ◆ 火花 机械 或 电气
- ◆ 点火 故
- ◆ 电源或接地
- ◆ 燃油 不正
- ◆ 燃油 空
- ◆ 水 位 燃油
- ◆ 燃油 脏 / 阻塞

- ◆ 电动燃 机械
- ◆ 燃油高 机械
- ◆ 喷油 故 或 边界
(打开过晚/时间不 或 泄)
- ◆ 氧传 故
- ◆ 排气 缩 / 阻塞

- ◆ 催化转 故

- ◆ 进气分 泄
- ◆ 异 位 进气分
- ◆ 故 凸轮轴
- ◆ 正 不正 - 排气凸

- ◆ 气门 故

(进气 未切换到其他升程)

- ◆ 机械 气门驱

- ◆ 压 过

(例 气缸 已损, 气门 故 ...)

功能

- ◆ 动力不足
- ◆ MIL 开启