

诊断 DME 控制

P056200 电源 - 电压过低

诊断条

- 发动机启动后的时间 < 180 秒
- 发动机转速 > 512 转/分
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 如果满足启用条件但通过主继电器的电压持续低于指定阈值，则存在此故障
- 监控继电器的惯性。打开点火开关后，监控端子 87（继电器的工作电流输入）的电压值。
- 未达到蓄电池正极电压阈值 (8.9375 V)

监控的部

- ◆ 启动主继电器，机械检查
- ◆ 监控端子 87

故障查找

- ◆ 由于继电器的机械惯性导致故障。更换继电器之前，使车辆冷却。

功能

- ◆ 未启用 OBD1 诊断