

诊断 DME 控制

P060300 控制单元故障

诊断条

- 点火装置开启
- 已完成对"慢速主继电器"的诊断
- 驱动装置未阻塞
- 诊断持续运行

故障设

- 内部部件故障

监控的部

- ◆ DME 控制单元

故障查找

- ◆ 部件故障
- ◆ 控制单元故障