

诊断 DME 控制

P069200 散热器风扇控制单元 1 - B+ 短路

诊断条

- 必须启动散热器风扇

故障设

- 蓄电池正极电压短路 ($I = 1\text{ A}$)
- 监控电气启动部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否短路和断路

监控的部

- ◆ 散热器风扇电子设备 1

故障查找

- ◆ 检查线路
- ◆ 检查散热器风扇电子设备和 DME 控制单元

功能

- ◆ 散热器风扇切换到紧急模式 (全速)