

诊断 DME 控制

P111800 气缸组 1 传感器 2 加热器电路 - 断路

诊断条

- 点火装置开启
- 加热启动 0.3906...99.6094 %
- 反复运行诊断 (1 秒)

故障设

- 断路

监控的部

- ◆ 对气缸组 1 催化转化器下游的氧传感器加热器进行电气测试