

诊断 DME 控制

P181B00 档位检测传感器 - 电气故障

故障设

- 未记录档位传感器信号

监控的部

- ◆ 档位传感器