

诊断 DME 控制

P224700 气缸组 2 氧传感器 1 - 参考电压断路

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- Nernst 电池断路
- 如果发现 OBD2 加热故障，而且发现带"传感器未启用"结果的可靠性错误或发现关闭震荡器时，传感器电压在特定时间内低于指定阈值 (0.2001953 V)，则说明 Nernst 电池断路

监控的部

- ◆ 对气缸组 2 催化转化器前的氧传感器进行电气测试